



# MA4

PT

MANUAL DO UTILIZADOR/INSTALADOR

V3.0  
REV. 07/2019

**PASSO 1** • Faça subir o cabo pelo menos 50mm acima da chapa de fixação.

**PASSO 2** • Depois, deve fazer descer o cabo numa posição totalmente vertical.

**PASSO 3** • Para finalizar, direcione o cabo horizontalmente até ao motor.



Tendo em conta estas indicações, irá garantir que o automatismo não seja danificado pela humidade.

#### Parâmetros técnicos

- Tamanho total do cabo: **2,40m**

## INSTALAÇÃO

