



MANUEL UTILISATEUR/INSTALLATEUR





FR

v2.2 REV. 03/2024 HW: 27042021 | 24092021 FW: MC50UNI.V1.REV187



00. CONTENU

INDEX

Motorline

PROFESSIONAL

01. AVIS DE SÉCURITÉ	
DES NORMES À SUIVRE	2A
02 CENTRALE	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	40
RECOMMANDATIONS AVANT LA PROGRAMMATION	4B
	5A
US. INSTALLATION	
	5B
	6A
	6B
	7A
	7B
04. PROGRAMMATION "P"	
P0-PROGRAMMATION AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE DE LA COURSE	8A
P1-RÉGLAGE DU TEMPS DE RALENTISSEMENT	8B
P2-AJUSTEMENT DE LA FORCE ET DE LA SENSIBILITÉ	8B
P3-TEMPS PIÉTONS	9A
P4-TEMPS DE PAUSE	9B
P5-PROGRAMMATION DES PHOTOCELLULES	9B
P6-BANDE DE SÉCURITÉ	10A
P7-LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT	10B
P8-FEU CLIGNOTANT	10B
P9-PROGRAMMATION À DISTANCE	11A
05. PROGRAMMATION "E"	
E0-HOMME PRESENT	11B
E1-DÉMARRAGE PROGRESSIF ET ARRÊT PROGRESSIF	11B
E2-DURÉE DE L'ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE/PRÉ FEU CLIGNOTANT	12A
E3-FOLLOW ME	12A
E5-FREIN ÉLECTRONIQUE	12B
E6-VITESSE DE RALENTISSEMENT	12B
E7-COMPTEUR DE MANOEUVRES	12B
E8-RÉINITIALISER - RÉINITIALISER LES VALEURS D'USINE	13A
E9-SORTIE RGB	13A
06. AFFICHAGE	
INDICATIONS D'AFFICHAGE	13R
E5-FREIN ELECTRONIQUE E6-VITESSE DE RALENTISSEMENT E7-COMPTEUR DE MANOEUVRES E8-RÉINITIALISER - RÉINITIALISER LES VALEURS D'USINE E9-SORTIE RGB O6. AFFICHAGE INDICATIONS D'AFFICHAGE	

07. TEST DES COMPOSANTS 14 SCHÉMA POUR CONDENSEUR 14 08. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT 5 SCHÉMA DE CONNEXION - MOTEURS COULISSANTS 15 SCHÉMA DE CONNEXION - MOTEURS POUR PORTES SECTIONNÉES 16 SELETOR DE CHAVE SCHÉMA DE CONNEXION - BARRIÈRES 17 SELETOR DE CHAVE SCHÉMA DE CONNEXION - TEST DE PHOTOCELLULE ACTIVE 18 09. DÉPANNAGE 19

1

FR

01. AVIS DE SÉCURITÉ

CE	Ce produit est certifié selon les normes de sécurité de la Communauté Européenne (CE).
RoHS	Ce produit est conforme à la directive 2011/65/ UE du Parlement européen et du Conseil sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission.
	(Applicable dans les pays avec des systèmes de recyclage). Ce marquage sur le produit, ou de la littérature indique que le produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, câble USB, le matériel électronique, les télécommandes, etc.) ne doivent pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter des éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, nous vous prions de séparer ces éléments des autres types de déchets et à les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter un revendeur où ils ont acheté ce produit ou une Agence de l'Environnement National, pour savoir où et comment ils peuvent prendre ces articles pour leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux.
X	Ce marquage indique que les piles ne doivent pas être jetées comme les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. Les piles doivent être remises pour recyclage à des points de collecte distincts.
43	Les différents types d'emballages (carton, plastique, etc.) doivent être collectés séparément pour être recyclés. Séparez les emballages et recyclez-les de manière responsable.
*	Ce marquage indique que le produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, câble USB, les équipements électroniques, les télécommandes, etc.), sont soumis à des décharges électriques. Soyez prudent lors de la manipulation du produit et suivre toutes les règles de sécurité indiqués dans cette notice.

AVERTISSEMENT GENERAUX

- Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer les procédures d'installation / d'utilisation et conservez ce manuel dans un endroit sûr, où vous pourrez le consulter à tout moment.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre application ou opération non prise en compte est expressément interdite car elle pourrait endommager le produit et / ou mettre les personnes en danger de causer des blessures graves.
- Ce manuel s'adresse principalement aux installateurs professionnels et n'empêche pas l'utilisateur de lire la section "Normes d'utilisation" afin de garantir le fonctionnement correct du produit.
- L'installation et la réparation de cet équipement doit être effectuée que par des techniciens qualifiés et expérimentés, en veillant à ce que toutes ces procédures soient effectuées en conformité avec les lois et les réglementations en vigueur. Il est expressément interdit aux utilisateurs non professionnels et inexpérimentés de prendre des mesures sauf sur demande expresse de techniciens spécialisés.
- Les installations doivent être fréquemment inspectées afin de détecter tout déséquilibre et toute trace d'usure ou de détérioration des câbles, des ressorts, des charnières, des roues, des supports ou de tout autre élément d'assemblage mécanique.
- N'utilisez pas l'équipement si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Lors de la maintenance, du nettoyage et du remplacement de pièces, le produit doit être débranché de l'alimentation électrique. Cela inclut également toute opération nécessitant l'ouverture du capot du produit.
- L'utilisation, le nettoyage et la maintenance de ce produit peuvent être effectués par des personnes âgées de huit ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes ignorant le fonctionnement du produit, à condition qu'elles aient supervision ou des instructions données par des personnes expérimentées dans l'utilisation du produit de manière sûre et qui comprennent les risques et les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit ou des dispositifs d'ouverture afin d'empêcher le déclenchement involontaire de la porte

Motorline

ou du portail motorisé.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être débranché du réseau électrique lors du retrait de la batterie.
- Veiller à éviter tout blocage entre la partie actionnée et les parties fixes adjacentes dû au mouvement d'ouverture de la partie actionnée.

AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- Avant de commencer les procédures d'installation, assurez-vous de disposer de tous les dispositifs et matériels nécessaires pour bien mener l'installation du produit.
- Notez votre indice de protection (IP) et votre température de fonctionnement pour vous assurer qu'il convient au site d'installation.
- Fournissez le manuel du produit à l'utilisateur et dites-lui comment le manipuler en cas d'urgence.
- Si l'automatisme est installé sur un portail avec une porte piétonne, un mécanisme de verrouillage de porte doit être installé lorsque le portail est en mouvement.
- N'installez pas le produit "à l'envers" ou soutenu par des éléments ne supportant pas son poids. Si nécessaire, ajoutez des supports sur des points stratégiques pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Ne pas installer le produit dans zones des explosifs.
- Les dispositifs de sécurité doivent protéger les éventuelles zones d'écrasement, de coupure, de transport et de danger en général de la porte ou du portail motorisé.
- Vérifiez que les éléments à automatiser (portails, portes, fenêtres, stores, etc.) sont en parfait état de fonctionnement, alignés et de niveau. Vérifiez également que les arrêts mécaniques nécessaires se trouvent aux endroits appropriés.
- La Centrale électronique doit être installée dans un endroit protégé de tout liquide (pluie, humidité, etc.), de la poussière et des parasites..
- Vous devez acheminer les différents câbles électriques à travers des tubes de protection afin de les protéger contre les contraintes mécaniques,

essentiellement sur le câble d'alimentation. Veuillez noter que tous les câbles doivent entrer dans la boîte de commande par le bas.

- Si l'automatisme doit être installé à une hauteur de plus de 2,5 m du sol ou d'un autre niveau d'accès, les exigences minimales de sécurité et de santé doivent être suivies par l'utilisation de travailleurs ayant un équipement de sécurité aux travaux de la directive 2009/104. / CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
- Fixez l'étiquette permanente de la libération manuelle aussi près que possible du mécanisme de libération.
- Un moyen de déconnexion, tel qu'un interrupteur ou un disjoncteur sur le tableau de distribution, doit être prévu sur les conducteurs d'alimentation fixes du produit, conformément aux règles d'installation.
- Si le produit à installer nécessite une alimentation de 230 Vca ou 110 Vca, assurez-vous que la connexion est établie avec un tableau électrique doté d'une connexion à la terre.
- Le produit est uniquement alimenté sur basse tension par sécurité avec la centrale électronique. (Uniquement sur les moteurs 24V).
- Les pièces/produits pesant plus de 20 kg doivent être manipulés avec une attention particulière en raison du risque de blessure. Il est recommandé d'utiliser des systèmes auxiliaires appropriés pour déplacer ou soulever des objets lourds
- Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, il convient de prêter une attention particulière au risque de chute d'objets ou de mouvement incontrôlé des portes/portails.

AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATEUR

- Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.
- Si le produit est en contact avec des liquides sans que soit conçu pour tel fait, vous devrez immédiatement déconnecter le produit du courant électrique pour éviter les courts-circuits e consultez un technicien qualifié.
- Assurez-vous que l'installateur vous a fourni le manuel du produit et vous a expliqué comment manipuler le produit en cas d'urgence.
- Si le système nécessite des réparations ou des modifications, déverrouillez

01. AVIS DE SÉCURITÉ

l'équipement, mettez le système hors tension et ne l'utilisez pas tant que toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies.

- En cas de déclenchement des disjoncteurs ou de défaillance du fusible, localisez le dysfonctionnement et corrigez-le avant de réinitialiser le disjoncteur ou de remplacer le fusible. Si le problème ne peut pas être réparé en consultant ce manuel, contactez un technicien.
- Laissez la zone d'opération du portail électrique libre pendant que le portail est en mouvement et ne créez pas de résistance au mouvement du portail.
- N'effectuez aucune opération sur les éléments mécaniques ou les charnières si le produit est en mouvement.

RESPONSABILITÉ

- Le fournisseur décline toute responsabilité si:
 - · défaillance ou déformation du produit résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien incorrect!
 - si les règles de sécurité ne sont pas suivies lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance du produit.
 - si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies.
 - les dommages sont causés par des modifications non autorisées.
 - Dans ces cas, la garantie est annulée.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia) Barcelos, Portugal

LÉGENDE DE SYMBOLE



0



Averti	issements	de	sécuri	ité
mpor	tants			



Information de

programmation



 Information de potentiomètre

 Informations des connecteurs

 Information des boutons

02. CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le MC50 est une centrale électronique monophasée avec radiocommande intégrée, développée pour l'automatisation de portails coulissants, portails sectionnels et barrières.

	version 110V version 230V			
• Alimentation	110Vac 60Hz	230Vac 50-60Hz		
• Sortie vers Feu Clignotant	110Vac 60Hz 100W max.	230Vac 50Hz 100W max.		
• Sortie vers Feu Clignotant RGB	24Vdc 100mA máx.			
• Sortie moteur	110Vac 60Hz 1000W max.	230Vac 50-60Hz 1000W max.		
 Sortie accessoires auxiliaires 	24Vdc 8W max.			
• Sécurité et commandes en BT	24Vdc			
 Température de fonctionnement 	-25°C à +55°C			
 Récepteur radio intégré 	433,92 Mhz			
• Émetteurs OP	12bits ou Rolling Code			
• Capacité mémoire maximale	100 (ouverture complète) - 100 (ouverture piétonne)			
• Dimensions de la centrale	105mm	n x 130mm		

LÉGENDE DES CONNECTEURS

CN1	01 • Connexion à la terre 02 • Connexion à la terre 03 • Entrée ligne 110/230V (Phase) 04 • Entrée ligne 110/230V (Neutre) 05 • Ouverture sortie moteur 110/230V	CN4	01 • Bande de sécurité 02 • Photocellules 03 • Encodeur (non utilisé) 04 • Encodeur (non utilisé) 05 • Commun
	 06 • Sortie moteur 110/230 V commune 07 • Fermeture de la sortie moteur 110/230V 08 • Sortie feu clignotant 110/230V AC 09 • Sortie feu clignotant 110/230V AC 	CN5	01 • Alimentation auxiliaire +24V DC pour feu clignotant LED RGB 02 • Sortie Y
	01 · Entrée bouton poussoir piéton 02 · Entrée totale du poussoir 03 · Entrada de fim de curso de abertura		04 • Sortie G 05 • Sortie B
CN2	(OPEN) 04 · Entrada de fim de curso de fecho (CLOSE) 05 · Comum		
	01 • Alimentation 24V DC 200mA max.		



CN3

(24V)

4B

02 • Alimentation 24V DC 200mA max. (\checkmark)





4A

02. CENTRALE

Motorline

RECOMMANDATIONS AVANT LA PROGRAMMATION

Pour améliorer vos connaissances sur le fonctionnement de la centrale, avant de procéder à la configuration, faites particulièrement attention aux indications suivantes.



LEDs	 LS • LED allumée lorsque le bouton piéton est actif. LO • LED allumée lorsque l'impulsion totale est active. FA • LED éteinte lorsque la fin de course d'ouverture est active (P0 -> d1=RT). LED allumée lorsque la fin de course d'ouverture est active (P0 -> d1=LE). FC • LED éteinte lorsque la fin de course de fermeture est active (P0 -> d1=RT). LED allumée lorsque la fin de course de fermeture est active (P0 -> d1=RT). LED allumée lorsque la fin de course de fermeture est active (P0 -> d1=LE). LA • LED éteinte lorsque la bande de sécurité est active (lorsque P6 est actif). LE • LED éteinte lorsque les photocellules sont actives (lorsque P5 est actif).
CN1	Lumière de courtoisie ou feu clignotant: 08 et 09 • Cette sortie permet le raccordement d'une lumière de courtoisie ou d'un feu clignotant (Voir P8 à la page 10B).
CN2	Fin de course: 03 et 04 • La centrale nécessite la connexion de fin de course en ouverture et en fermeture (les deux en NF). L'activation de l'un des interrupteurs de fin de course provoque l'arrêt immédiat du mouvement. L'activation des fins de course est visible sur l'afficheur par OP (fin de course d'ouverture activé) et CL (fin de course de fermeture activé). L'utilisation des fins de courses est obligatoire.
CN4	 Circuits de sécurité: O1 • Cette entrée permet la connexion de bandes de sécurité. L'appareil intervient selon la programmation définie dans le menu P6 (page 10A). O2 • Cette entrée permet la connexion de photocellules. L'appareil intervient selon la programmation définie dans le menu P5 (page 9B). Il n'est pas nécessaire d'appliquer un shunt.
CN5	 O1 • Sortie auxiliaire pour feu clignotant ou LED 24V DC. Ouvrez le collecteur pour gérer les fonctions auxiliaires: O2 • La sortie Y est activée en mode intermittent, uniquement avec le portail fermé. O3 • La sortie R est activée en modalité intermittente, uniquement en phase de Fermeture. O4 • La sortie G est activée en modalité intermittente, uniquement en phase d'ouverture. O5 • La sortie B est activée en mode intermittent uniquement pendant le temps de pause.
Jumper	Central avec cavalier est pour les moteurs > 500 watts Central sans cavalier est pour les moteurs <500 watts

03. INSTALLATION

INSTALLATION DU MCONNECT LINK (OPTIONNEL)

1







5A

FR

03. INSTALLATION

ÉTAPES ESSENTIELLES À L'INSTALLATION



Le processus d'installation suppose que le portail a déjà les interrupteurs de fin de course installés. Pour plus d'informations, consultez le manuel du moteur.

01 · Connectez tous les accessoires conformément au schéma de connexion (page 15/16/17/18). 02 • Connecter la centrale à une alimentation 110/230V (bornes 3 et 4 - CN1). 03 · Vérifier si le mouvement du portail coïncide avec celui affiché à l'écran:



Si l'affichage ne correspond pas au mouvement du portail, accéder au menu P0 - dI et changer le sens du portail.

04 • Vérifiez les interrupteurs de fin de course, avant l'indication qui apparaît sur l'écran.

05 • Programmer automatiquement la course - menu P0 (page 8A).

06 · Si nécessaire, régler le temps de ralentissement du portail à l'ouverture et à la fermeture - menu P1 (page 8B).

07 • Régler la force et la sensibilité du moteur - menu P2 (page 8B).

08 • Reprogrammer automatiquement la course - menu PO (page 8A).

09 • Activer ou désactiver l'utilisation des photocellules dans le menu P5 (page 9B).

10 • Activer ou désactiver l'utilisation de la bande de sécurité dans le menu P6 (page 10A)

11 • Programmer une commande (page 6B).

Le commutateur est maintenant entièrement configuré!

Vérifiez les pages de programmation du menu au cas où vous souhaiteriez configurer d'autres fonctionnalités du panneau.

03. INSTALLATION

TÉLÉCOMMANDES



B Programmation des télécommandes pour l'ouverture totale.

GP Programmation des télécommandes d'ouverture piétonne.

PROGRAMMATION DE TÉLÉCOMMANDES

- **01** Appuvez sur le bouton cmd pendant 1 seconde.
- 02 · Sélectionnez la fonction où vous souhaitez programmer les commandes (SU ou SP) à l'aide de $\downarrow \uparrow$.
- **03** Appuyez 1 fois sur cmd pour valider la fonction (SU ou SP).
- 04 · La première position libre apparaît.
- **05** Appuyez sur la touche de la commande que vous souhaitez programmer. L'affichage clignote et passe à l'emplacement libre suivant.

SUPPRIMER DES TÉLÉCOMMANDES

- 01 Appuyez sur le bouton cmd pendant 1 seconde.
- **02** Sélectionnez la fonction (SU ou SP) avec $\downarrow \uparrow$.
- **03** Appuyez 1 fois sur cmd pour valider la fonction (SU ou SP).
- **04** Utilisez $\downarrow \uparrow$ pour sélectionner l'emplacement de la commande que vous souhaitez supprimer.
- **05** Appuyez sur cmd pendant 3 secondes et la position est vide. L'affichage clignotera et la position sera disponible.

SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES

- 01 Appuyez sur le bouton cmd pendant 5 secondes.
- 02 L'écran affichera dL. confirmant que toutes les commandes ont été supprimées.



 Chaque fois que vous mémorisez ou supprimez une télécommande, l'affichage clignote et indique la position suivante. Vous pouvez ajouter ou supprimer des télécommandes sans avoir à revenir au point 01. • Si aucune touche n'est enfoncée pendant 10 sec. la centrale se remets en veille.

FONCTIONS MENU P



Pour accéder au menu P, appuyez sur la touche MENU pendant 3 secondes. • Utilisez $\downarrow \uparrow$ pour naviguer dans les menus.

• Appuvez sur MENU chaque fois que vous souhaitez confirmer l'accès à un menu. • Appuvez simultanément sur $\downarrow \uparrow$ pour sortir de la programmation.

MENU	FONCTION	MIN.	MAX.		ÉTATS	PARAMÈTRE D'USINE	PAGE																												
88	Programmation de la course	-		-	8U Prog	Programmation automatique																													
					88	8 Programmation semi-automatique																													
			-		-	-	-	-	- 5	-		S& Moteur coulissant																							
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	<i>9 58</i> Moteur de porte sectionnelle	-	8A											
																																		82 Barrières	
													89	88 Direction moteur inversé																					
																																			00
rp ^{6B} motorlin							line																												



03. INSTALLATION

FONCTIONS MENU P

MENU	FONCTION	MIN.	MAX.		ÉTATS	PARAMÈTRE D'USINE	PAGE		
00	Réglage du temps de	•) 45	<i>88</i> F	Ralentissement d'ouverture	SC: 03 BR: 04 SE: 02	0.0		
	recharge	U		0 45		Ralentissement à la fermeture	SC: 03 BR: 06 SE: 04	88	
				<i>80</i> F	Réglage de la force	SC, BR, SE: 09			
88	Réglage de la force et de la sensibilité	1	9	8 <i>8</i> F	Réglage de la sensibilité	SC, BR: 00 SE: 04	8B		
				88 F	Réglage de sensibilité dans le ralentis- ent	SC, BR, SE: 00			
88	Temps de course piéton	15	99s	<i>88</i> F	Réglage de l'heure en mode piéton	SC: 10 BR, SE: 00	9A		
00	-	46	00-	88 F ferm	Réglage du temps de pause total en neture	SC. BR. SE:			
	lemps de pause	15	99s	88 F ferm	Réglage du temps de pause de la neture piétonne	00	9B		
				88	00 Désactiver les photocellules		9B		
00	Programmation des photocellules	-	-		<i>U Activer les photocellules</i>	SC BR SF.			
22				НЦ	D Photocellules d'ouverture	00			
				5 8	00 Désactive le test des photocellules				
	Bande de sécurité	-	_	88	00 Désactiver la bande de sécurité	SC, BR, SE:			
						## Activer la bande de securité ## Entrée 8k2	OU SC PD SE		
				88	88 Entrée NC	01			
88				88	88 Bande de fermeture	SC, BR, SE:	10A		
								88 Désactiver	SC. BR: 00
						58	88 Actif	SE: 01	
				S 8	00 Désactive le test des photocellules	SC, BR, SE: 00			
				<i>00</i> F	Fonction mode automatique				
P = 1	Logique de fonctionnement	-	-	0 Fonction mode pas à pas		SC, SE:00 BR: 02	10B		
				02 F	onction mode copropriété				
				<i>88</i> F	eu clignotant				
88	Feu clignotant	-	-	<i>B2</i> Lumière courtoisie		SC, SE, BR:	11.0		
				<i>83</i> F	eu clignotant électro-aimant	00	117		
				89 L elle	ampe clignotante toujour allumée si est ouverte				
ρq	Programmation à	-	-	00 c	Distance PGM OFF	SC, SE, BR:	11A		
	distance			88 C	Distance PGM ON	00			

SC: Portails coulissants; SE: Portails sectionnels; BR: Barrières



03. INSTALLATION

FONCTIONS MENU E



Pour accéder au menu E, appuyez sur la touche MENU pendant 10 secondes.

• Utilisez $\downarrow \uparrow$ pour naviguer dans les menus.

• Appuyez sur MENU chaque fois que vous souhaitez confirmer l'accès à un menu.

• Appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$ pour sortir de la programmation.

MENU	FONCTION	MIN.	MAX.		ÉTATS	PARAMÈTRE D'USINE	PAGE
88	Homme présent	-	-	88	D ² Désactiver l'homme présent d' Monter et descente dans l'homme présent d ² Remontée automatique des- cente dans l'homme présent	SC, BR, SE: 00	11B
				88	00 Désactiver le mode de fonctionnement boutons poussoir 01 Activez le mode de fonctionnement boutons poussoir	SC, BR: 00 SE: 01	110
00	Démarrage progressif		ć	88 E prog	Définir la valeur de démarrage gressif	SC, BR: 00 SE: 05	
	Arrêt progressif	0	0 9		Régler la valeur de rampe pour le ntissement (Soft STOP)	SC, SE: 00 BR:05	118
88	EC Durée de l'éclairage de courtoisie/pré feu clignotant	0	99	EE F cour	Réglage de la durée de l'éclairage de rtoisie	SC, BR, SE: 00	
				<i>88</i> F cligr	Réglage du temps de pré feu notant	SC, BR, SE: 00	12A
<i>FR</i>	Suivez-moi	0	0 9		Désactiver suivez-moi	SC, BR, SE:	12A
00					Activer suivez-moi Désactiver le frein électronique		
22	Frein électronique	-	-	- 88 Activer le frein électroniqu		SC, BR, SE: 00	12B
88	Vitesse de ralentissement	1	9	Régl	lage de la vitesse de ralentissement	SC, BR, SE: 05	12B
88	Compteur de manœuvre	-	-	Indie effe	que le nombre de manœuvres ctuées	-	12B
EB	Réinitialiser - Réinitialiser	_	_	00 c	Désactivé	SC, BR, SE:	134
	les valeurs d'usine			<i>08</i> F	Réinitialisation déclenchée	00	154
			-	00 F	RGB fixe		
<i>E B</i>	Sortie RGB	-		020	LIIGNOTANT KUB	SC, SE: 03 BR: 01	13A
				6		08 F	RVB 2ème condenseur

SC: Portails coulissants; SE: Portails sectionnels; BR: Barrières

	TELECOMMANDES	
58	Programmation des télécommandes pour une ouverture totale.	6B
<i>S8</i>	Programmation des télécommandes pour l'ouverture piétonne.	6B



FR

7A

7B

BB PROGRAMMATION AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE DE LA COURSE

Ce menu permet une programmation automatique du moteur et du ralentissement.

Lors de la programmation automatique, le moteur effectue les manœuvres suivantes: **12** Ferme lentement la porte jusqu'à ce qu'elle atteigne la fin de la course de fermeture.

2º S'ouvre lentement pendant environ 10 secondes.

32 Se ferme lentement jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de course de fermeture. 4º Ouvre la porte à vitesse normale jusqu'à ce qu'elle atteigne la fin de la course d'ouverture. **5º** Ferme la porte à vitesse normale jusqu'à ce qu'elle atteigne la fin de la course de fermeture.



Les étapes 2 et 3 ne sont effectuées que si P2-dF est défini sur une valeur de 1 ou plus. Si P2-dF est défini sur 0 (zéro), vous n'effectuerez que les étapes 1, 4 et 5.

- 01 · Appuvez sur MENU pendant 3 secondes.
- 02 P0 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 03 AU apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour démarrer la programmation automatique. 04 • Une fois la programmation terminée, l'affichage revient à l'état initial (--).

Ce menu vous permet de programmer le temps de travail du moteur de manière semiautomatique en réglant manuellement les ralentissements.

Pour ce faire, vous devez appuyer sur MENU au moment où vous souhaitez le début du ralentissement (ralenti), à la fois dans la phase d'ouverture et de fermeture.



Si vous n'appuyez pas sur MENU, une programmation automatique est effectuée sans arrêts progressifs (ralenti).

Cette programmation peut se faire sans les fins de courses, mais il est obligatoire d'appuyer sur MENU chaque fois que la porte atteint la fin de chaque itinéraire.

- 01 · Appuyez sur MENU pendant 3 secondes.
- 02 P0 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- **03** AU apparaît. Appuyez 1 fois sur ↑ pour afficher MA.

04 • Lorsque MA apparaît, appuyez sur MENU pendant 1 seconde. Le moteur déclenchera une fermeture lente de la porte.

- **05** Lorsqu'il atteint la fin de course de fermeture, il s'ouvrira automatiquement.
- 06 Appuvez sur MENU lorsque vous souhaitez commencer à ralentir l'ouverture.
- 07 · Lorsqu'il atteint la fin de course d'ouverture, il se ferme automatiquement.
- **08** Appuyez sur MENU lorsque vous souhaitez déclencher le ralentissement à la fermeture.

Ce menu vous permet de sélectionner le type d'automatisme à utiliser: 5*c* moteur coulissant, 58 moteur de porte sectionné, 88 barrières.

01 • Appuvez sur MENU pendant 3 secondes.

- 02 P0 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- **03** AU apparaît. Appuyez 2 fois sur ↑ pour afficher SY.
- 04 · Lorsque SY apparaît, appuyez sur MENU.
- 05 · Sélectionnez le type de moteur souhaité et appuyez sur MENU pour confirmer.

Motorline

04. PROGRAMMATION "P"

BB PROGRAMMATION DE LA COURSE

Ce menu vous permet de changer la direction du mouvement du moteur, sans avoir besoin de changer la connexion des fils du moteur et les fins de courses.

- *EE* Changer la direction du mouvement du moteur
- *RE* Pour restaurer le mouvement standard du moteur

88 RÉGLAGE DU TEMPS DE RALENTISSEMENT

88	Permet de définir le temps de ralentissement dans la phase d'ouverture.	Valeurs d'usine SC: 03; BR: 04; SE: 02
88	Permet de définir le temps de ralentissement dans la phase de fermeture.	Valeurs d'usine SC: 03; BR: 06; SE: 04



Н

Lorsque vous n'utilisez pas de ralentissement, vous devez ajuster les extrémités de déplacement pour agir légèrement avant l'emplacement souhaité. Cela empêchera la porte de dépasser l'emplacement de fermeture souhaité et de rester coincée en raison de l'inertie exercée par son mouvement.

- 01 Appuvez sur MENU pendant 3 secondes.
- **02** P0 apparaît. Appuyez 1 fois sur ↓.
- 03 P1 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 tP apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 05 dA apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 06 Le temps prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez le temps entre 1 et 45 secondes à l'aide de $\downarrow \uparrow$.
- 07 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour enregistrer l'heure réglée. dF apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 08 Le temps prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez le temps entre 1 et 45 secondes à l'aide de $\downarrow \uparrow$.

09 · Appuyez sur MENU pour enregistrer le temps réglé. P2 apparaît. Pour programmer P2, passez à l'étape 3 du menu P2 (p. 8). Pour quitter la programmation, appuvez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

88 AJUSTEMENT DE LA FORCE ET DE LA SENSIBILITÉ

Si vous réglez la sensibilité (FS) sur une valeur supérieure à 1, la force (FO) est automatiquement réglée sur la valeur 9, sans pouvoir la modifier.

Remarque: Si la centrale a des valeurs de sensibilité très élevées, elle peut afficher l'erreur LI. Après 4 tentatives, l'erreur LI deviendra ER.

Vous devrez attendre 10 secondes pour contrôler à nouveau l'automatisation.



Permet d'ajuster la force de fonctionnement du moteur lors de l'ouverture Valeurs d'usine et de la fermeture. SC, BR, SE: 09





88 AJUSTEMENT DE LA FORCE ET DE LA SENSIBILITÉ

85	Permet d'ajuster la sensibilité du moteur en présence d'obstacles. Plus la sensibilité est élevée, moins il faudra d'efforts pour détecter tout obstacle et inverser la direction.	Si vous activez cette fonction, la force est automatiquement à la valeur 9. Pour activer la fonction, vous devez faire une nouvelle programmation de course. Cela permettra à la centrale de prendre de nouvelles valeurs.	Valeurs d'usin SC, BR: 00 SE: 04
8.8	Permet de réguler la sensibilité de ralentissement.		Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00
01 • Ap	puyez sur MENU pendant 3 secondes.		

02 • P0 apparaît. Appuvez deux fois sur \downarrow .

- 03 P2 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 F0 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 05 La valeur prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur entre 1 et 9 à l'aide de ↓↑.
- 06 Appuvez sur MENU pendant 1 seconde pour enregistrer la valeur définie.
- 07 FS apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 08 La valeur prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur entre 1 et 9 à l'aide de ↓↑.
- 09 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour enregistrer la valeur définie.
- **10** Fd apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 11 · La valeur prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur entre 1 et 9 à l'aide de ↓↑. 12 • Appuyez sur MENU pour enregistrer la valeur définie.

13 • P3 apparaît. Pour programmer P3, passez à l'étape 3 du menu P3 (page 8B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

RB **TEMPS PIÉTONS**

88	Le mode piéton permet d'ouvrir le portail pour le passage de personnes, sans qu'il soit complètement ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez programmer la durée d'ouverture souhaitée du portail.	Valeurs d'usine SC: 10 BR, SE: 00
----	---	---

Pour que le mode piéton fonctionne, le temps de travail minimum doit être de 1 seconde en sachant que 0 désactive le piéton.

- 01 Appuyez sur MENU pendant 3 secondes.
- **02** P0 apparaît. Appuyez 3 fois sur \downarrow .
- 03 P3 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

04 • Le temps prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez le temps entre 1 et 99 secondes à l'aide de $\downarrow \uparrow$.

- 05 Appuyez sur MENU pour enregistrer l'heure réglée.
- 06 P4 apparaît. Pour programmer P4, passez à l'étape 3 du menu P4 (p. 9B).

Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

04. PROGRAMMATION "P"

REALTEMPS DE PAUSE

- Réglage du temps de pause total en fermeture *RE*
- Permet de régler le temps pendant lequel le portail restera ouvert.
- Réglage du temps de pause de la fermeture piétonne
- Permet de régler le temps pendant lequel le portail restera ouvert en mode piéton.



Lorsque les valeurs sont à zéro, il n'y a pas de fermeture automatique.

01 • Appuvez sur MENU pendant 3 secondes.

- **02** P0 apparaît. Appuvez 4 fois sur ↓.
- 03 P4 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- **04** AF apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 05 · La valeur prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez le temps entre 01 et 99 secondes à l'aide de $\downarrow \uparrow$.
- 06 · Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour enregistrer l'heure réglée.
- 07 AP apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

08 · La valeur prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez le temps entre 01 et 99 secondes à l'aide de $\downarrow \uparrow$.

09 · Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour enregistrer l'heure réglée.

10 • P5 apparaît. Pour programmer P5, passez à l'étape 3 du menu P5 (p. 9B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

RS PROGRAMMATION DES PHOTOCELLULES

00 (désactive les photocellules) 01 (active les photocellules)

E Avec les photocellules sont activées, lorsque quelqu'un les interrompt, la porte inverse la direction du mode que vous avez défini dans HC.

00 (photocellules en fermeture) 01 (photocellules en ouverture)

Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00

Valeurs d'usine

SC. BR. SE: 00

- **BC**e menu ne peut être modifié que lorsque le menu HE est actif. 00 - La photocellule n'intervient qu'en fermeture et s'inverse complètement 01 - La photocellule n'intervient qu'à l'ouverture et s'inverse pendant 2 secondes.
- 00 (désactive le test des photocellules) 01 (ctive le test des photocellules)

01 • Appuvez sur MENU pendant 3 secondes.

02 • P0 apparaît. Appuyez 5 fois sur \downarrow .

- 03 P5 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 HE apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 05 La valeur prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00 ou 01 à l'aide de ↓↑.
- **06** Appuvez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la fonction réglée.
- 07 HC apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 08 La fonction prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00 ou 01 à l'aide de ↓↑.
- 09 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la fonction réglée.

10 • P6 apparaît. Pour programmer P6, passez à l'étape 3 du menu P6 (p. 10A). Pour guitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.



88 BANDE DE SÉCURITÉ

88	00 (désactive la bande de sécurité) 01 (bande de sécurité active) Le menu vous permet d'activer / désactiver son fonctionnement.	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00
88	00 (entrée 8k2) 01 (entrée NC) Vous ne pouvez programmer HA que si vous avez activé HE (page 10A). Par conséquent, vous pouvez choisir une bande de sécurité de type résistif 8k2 (00) ou une bande de sécurité avec contact normalement fermé, NC (01).	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 01
88	00 (bande de fermeture) 01 (bande d'ouverture) Vous ne pouvez programmer HL que si vous avez activé HE (page 10A) et après avoir choisi le type de bande de sécurité dans HA. En fermeture (00) le portail s'inverse, en ouverture (01) ne s'inverse que 2 secondes.	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00
88	Active le bouton STOP Chaque fois que ce paramètre est sélectionné, il est prioritaire sur tout autre (exemple : si LA est actif, lors de l'activation du bouton STOP, l'entrée devient STOP).	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 01
Sa	00 (désactive le test des photocellules) 01 (ctive le test des photocellules)	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00
•		

Il est conseillé d'activer le test des cellules photoélectriques avant le début du fonctionnement. Ce test protège le mouvement du portail en cas de défaillance des photocellules.

- 01 Appuyez sur MENU pendant 3 secondes.
- **02** P0 apparaît. Appuyez 6 fois sur ↓.
- 03 P6 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 · LA apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

05 • La fonction prédéfinie en usine apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00 ou 01 à l'aide de ↓↑.

- 06 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la valeur définie.
- 07 HA apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- **08** La fonction prédéfinie en usine apparaît. Si désiré, la fonction à 00 ou 01 en utilisant ↓ ↑.
- 09 Appuvez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la valeur définie.
- 10 HL apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 11 · La fonction prédéfinie en usine apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur à 00 ou 01 à l'aide de ↓↑.
- 12 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la valeur définie.
- 13 ST s'affiche. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 14 Le paramêttre d'usine s'affiche. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur à 00 ou 01 à l'aide de ↓↑
- 15 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la valeur définie.

P7 apparaît. Pour programmer P7, passez à l'étape 3 du menu P7 (page 10B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

04. PROGRAMMATION "P"

BB LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT

Ce me	nu vous permet de définir le mode de fonctionnement du portail.			
88	Fonctionnement en mode automatique 1ère impulsion - OUVRE 2ème impulsion – S'ARRETE MINUTEUR ET FERME (si P4>00) 3ème impulsion - INVERSION			
88	Mode de fonctionnement étape par étape 1ère impulsion - OUVRE 2ème impulsion - STOP 3ème impulsion - FERME 4ème impulsion - STOP S'il est complètement ouvert et chronométré, fermez	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 02		
88	Fonctionnement en mode copropriété N'accepte pas les ordres à l'ouverture et à la pause, la fermeture s'inver- se (Soit par commande, soit par le bouton Démarrer de la centrale)			
01 • Ap 02 • PC 03 • P7 04 • La à l'aide 05 • Ap	puyez sur MENU pendant 3 secondes. apparaît. Appuyez 7 fois sur ↓. apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde. fonction prédéfinie en usine apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fon e de ↓↑. puyez sur MENU pour enregistrer la fonction définie.	ction en 00, 01 ou 02		

06 • P8 apparaît. Pour programmer P8, passez à l'étape 3 du menu P8 (p. 10B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

R8 **FEU CLIGNOTANT**

10B

FR

88	Feu clignotant clignote (ouverture et fermeture) Pendant le mouvement d'ouverture/fermeture du portail, le feu cligno- tant fonctionnera par intermittence.				
88	Feu clignotant fixe Pendant le mouvement d'ouverture/fermeture du portail, le feu cligno- tant reste allumé.				
88	Feu clignotant de courtoisie En fonctionnement, il convertit la sortie du feu clignotant en lumière de courtoisie selon le temps défini en E2. (page 12A).	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00			
88	Feu clignotant électro-aimant Sa fonction est d'utiliser un électro-aimant dans la serrure afin qu'il ne soit pas possible d'ouvrir la porte ou la barrière. Chaque fois qu'il est en train d'effectuer une manœuvre de fermeture ou qu'il est fermé, il reste avec la sortie de la lampe activée.				
88	Lampe clignotante toujour allumée si elle est ouverte				

Notori

R8 **FEU CLIGNOTANT**

01 · Appuvez sur MENU pendant 3 secondes.

02 • P0 apparaît. Appuyez 8 fois sur \downarrow .

03 • P8 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

04 • La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00, 01, 02 ou 03 à l'aide de $\downarrow \uparrow$.

05 • Appuyez sur MENU pour enregistrer la fonction définie.

06 • P9 apparaît. Pour programmer P9, passez à l'étape 3 du menu P9 (p. 11A). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

89 PROGRAMMATION À DISTANCE

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la programmation de nouvelles télécommandes sans accéder directement à la centrale, en utilisant une télécommande précédemment mémorisée (mémorisation des télécommandes en page 6B).

88	Distance PGM OFF	Valeurs d'usine
88	Distance PGM ON	SC, BR, SE: 00

- 01 Appuyez sur MENU pendant 3 secondes.
- 02 P0 apparaît. Appuyez 9 fois sur ↓.
- 03 P9 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

04 • La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00 ou 01 à l'aide de ↓↑.

- 05 Appuyez sur MENU pour enregistrer la fonction définie.
- **06** P1 apparaît. Pour guitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.



Opération de programmation à distance (PGM ON):

Appuyez simultanément sur les touches indiquées sur l'image pendant 10 secondes et le voyant clignotant clignotera (la 1ère position libre apparaîtra sur l'écran). Chaque fois que vous mémorisez 1 télécommande, la centrale sort de la programmation à distance. Si vous souhaitez mémoriser plus de commandes, vous devrez toujours répéter le processus d'appui simultané sur les touches de la télécommande, pendant 10 secondes pour chaque nouvelle commande.

05. PROGRAMMATION "E"

88 HOMME PRESENT

88	88	Homme prése			
	88	Montée et des	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00		
	88	Montée autor			
88			Bouton LS	Bouton LO	
	01 ACTIF		Ferme complètement	Complètement ouvert	Valeurs d'usine SC, BR, SE: 01
	00 DÉSACTIVÉ		Manœuvres piétonnes	Manœuvres totales	

01 • Appuvez sur MENU pendant 6 secondes.

02 • E0 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

03 • HP apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

- 04 La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00 ou 01 à l'aide de ↓↑.
- 05 Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer l'heure réglée.
- 06 PL apparaît. Appuvez sur MENU pendant 1 seconde.

07 · La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00 ou 01 à l'aide de $\downarrow \uparrow$.

08 • Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour confirmer la fonction réglée.

09 • E1 apparaît. Pour programmer E1, passez à l'étape 3 du menu E1 (p. 11B). Pour quitter la programmation, appuvez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

88 DÉMARRAGE PROGRESSIF ET ARRÊT PROGRESSIF

Ce menu permet de définir des valeurs pour contrôler la vitesse de déplacement du moteur au démarrage et vers la fin de la course.

DÉMARRAGE PROGRESSIF - Lorsqu'activé, à ordre de mouvement,

r n la centrale contrôlera le démarrage du moteur en l'augmentant graduellement dans la ou les première(s) seconde(s) de mouvement.

Valores de fábrica SC. BR: 00 SE: 00

ARRÊT PROGRESSIF - Lorsqu'activé, chaque début de ralentissement **F** SE: 00 aura une diminution progressive de la vitesse afin que le changement de vitesse ne soit pas soudain.



La valeur du DÉMARRAGE PROGRESSIF doit être inférieure à la valeur de ralentissement, afin d'éviter les retards. Entrez dans le menu P1 pour régler les valeurs de ralentissement (page 8B).

01 • Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.

- **02** E0 apparaît. Appuyez une fois sur \downarrow .
- 03 E1 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 Ro ou rc apparaît. Appuvez une fois sur MENU, sur le paramètre souhaité.
- **05** Si vous le souhaitez, modifiez la fonction sur 00 ou 01 à l'aide de $\downarrow \uparrow$.

06 · Appuyez sur MENU pour enregistrer la fonction définie.





88 DURÉE DE L'ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE/PRÉ FEU CLIGNOTANT

Este menu apenas fica disponível se a função Luz de Cortesia estiver ativa no menu P8 (ver pág. 11A).

Réglage de la durée de l'éclairage de courtoisie

- Ce menu permet de configurer le temps (de 1 à 99 minutes) pendant
- 88 lequel la lumière de courtoisie reste allumée, après que le portail a terminé une manœuvre d'ouverture ou de fermeture.

Valeurs d'usine SC, BR, SE: 00

Réglage du temps de pré feu clignotant

Ce menu permet de régler le temps (de 1 à 99 secondes) pendant lequel la lampe clignotante reste active avant le début de chaque manœuvre.

- 01 · Appuvez sur MENU pendant 6 secondes.
- **02** E0 apparaît. Appuyez deux fois sur \downarrow .
- 03 E2 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 L'heure prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez le temps entre 01 et 99 min à l'aide de ↓↑.
- 05 Appuyez sur MENU pour enregistrer l'heure réglée.
- 06 E3 apparaît. Pour programmer E3, passez à l'étape 3 du menu E3 (12A). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

88 FOLLOW ME

Ce menu permet d'activer l'option Suivez-moi.

Avec cette fonction activée, chaque fois que les photocellules détectent le passage d'un utilisateur/ obstacle, la centrale active la manœuvre de fermeture en fonction du temps sélectionné dans ce paramètre. Pour activer la fonction Suivez-moi, P5 doit être réglé sur : HE=01 / HC=00 (voir page 9A)

Fonction désactivée

Valeurs d'usine SC. BR, SE: 00

Les valeurs supérieures à 0 activent la fonction (9 est la valeur maximale)

01 • Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.

- **02** E0 apparaît. Appuyez 3 fois sur ↓.
- 03 E3 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

04 · La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la fonction à l'heure souhaitée à l'aide de ↓↑.

05 • Appuyez sur MENU pour enregistrer la fonction définie.

06 • E4 apparaît (menu inaccessible). Pour programmer E5, passez à l'étape 3 du menu E5 (12B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.



Menu E4 (Encodeur) inactif.



12A

05. PROGRAMMATION "E"

88 FREIN ÉLECTRONIOUE

Avec le frein électronique, chaque fois que le portail s'arrête ou reçoit l'ordre Valeurs d'usine d'inverser le mouvement, l'avance diminue, contrecarrant l'inertie exercée par SC, BR, SE: 00 le portail.

- 01 · Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.
- 02 E0 apparaît. Appuyez 6 fois sur ↓.
- 03 · E6 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur entre 01 et 09 à l'aide de ↓↑.
- 05 Appuvez sur MENU pour enregistrer la valeur définie.

06 • E7 apparaît. Pour programmer E7, passez à l'étape 3 du menu E7 (12B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

88 VITESSE DE RALENTISSEMENT

Ce menu permet de régler la vitesse de ralentissement en ouverture et en	
fermeture.	Valeurs d'usine
Plus le niveau est élevé, plus le ralentissement est rapide.	SC, BR, SE: 05

01 · Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.

- **02** E0 apparaît. Appuyez 6 fois sur ↓.
- 03 E6 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- **04** · La fonction prédéfinie apparaît. Si vous le souhaitez, modifiez la valeur entre 01 et 09 à l'aide de $\downarrow \uparrow$.
- 05 Appuyez sur MENU pour enregistrer la valeur définie.

06 • E7 apparaît. Pour programmer E7, passez à l'étape 3 du menu E7 (12B). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

BB COMPTEUR DE MANŒUVRES

Ce menu permet de vérifier le nombre de manœuvres complètes effectuées par la centrale (manœuvre complète signifie ouverture et fermeture).

🗥 La réinitialisation de la centrale n'efface pas le décompte des manœuvres.

Exemple: 13456 manœuvres

01 - Des centaines de milliers / 34 - Des milliers / 56 - Des dizaines

- 01 · Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.
- 02 E0 apparaît. Appuyez 7 fois sur ↓.

12B

- 03 · Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.
- 04 · Le nombre de manœuvres apparaît dans l'ordre suivant (exemple de 130 371) :



05 • E8 apparaît. Pour programmer E8, passez à l'étape 3 du menu E8 (p. 13A). Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.



BB RÉINITIALISER - RÉINITIALISER LES VALEURS D'USINE

Lors de la réinitialisation, toutes les valeurs d'usine seront réinitialisées.	Valeurs d'usine
Seul le compteur de manœuvres aura toujours les données mémorisées.	SC, BR, SE: 00

01 · Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.

- **02** E0 apparaît. Appuyez 8 fois sur ↓.
- **03** E8 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

04 • La fonction prédéfinie apparaît. Si vous voulez réinitialiser, changez-le en 01 en utilisant ↓↑.

05 • Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour réinitialiser.

06 • E9 apparaît. Pour programmer E9, passez à l'étape 3 du menu E9 (p. 13A).

Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\downarrow \uparrow$.

88 SORTIE RGB

Ce me	nu permet de sélectionner le mode de fonctionnement des 4 signaux (page 10B).	
88	Sortie continue	
88	Sortie intermittente	Valeurs d'usine
88	Clignote en vert pendant 3 secondes avant chaque manœuvre (sortie uniquement)	SC, SE: 0 BR: 01
88	Cette fonction n'interfère qu'avec la sortie "Y" (toutes les autres sorties fonctionnent normalement), active le condensateur pendant 2 secondes chaque démarrage (module supplémentaire)	

01 • Appuyez sur MENU pendant 6 secondes.

02 • E0 apparaît. Appuyez 9 fois sur ↓.

03 • E9 apparaît. Appuyez sur MENU pendant 1 seconde.

04 • La fonction prédéfinie d'usine apparaît. Si vous le souhaitez, changez la fonction en 00, 01 ou 03 à l'aide de ↓↑.

05 • Appuyez sur MENU pendant 1 seconde pour enregistrer la fonction définie.

 $\mathbf{06} \boldsymbol{\cdot} \mathsf{E1}$ apparaît. Pour quitter la programmation, appuyez simultanément sur $\mathbf{1} \mathbf{\uparrow} \mathbf{.}$

06. AFFICHAGE

INDICATIONS D'AFFICHAGE

MENU	DESCRIPTION		
88	Moteur en ouverture		
88	Moteur en fermeture		
88	En Temps de pause		
88	En temps de pause piétonne		
88	Mémoire pleine		
88	Mémoire pleine (piéton)		
88	Inversion à l'effort		
88	Cellules obstruées		
88	Aucun interrupteur de fin de course ou les deux interrupteurs de fin de course sont ouverts		
88	Bande de sécurité à appuyer		
88	Bouton piéton à appuyer		
88	Le bouton START est enfoncé		
88	Erreur de détection de sensibilité		
88	Fin de course d'ouverture		
88	Fin de course de fermeture		
88	Central en pré-clignotement		



07. TEST DES COMPOSANTS

SCHÉMA POUR CONDENSEUR

Pour détecter quels composants ont des problèmes dans une installation d'automatisation, il est parfois nécessaire d'effectuer des tests avec une connexion directe à une alimentation 110/230V. Pour cela, il est nécessaire d'insérer un condensateur dans la connexion afin que l'automatisme puisse fonctionner (vérifier le type de condensateur à utiliser dans le manuel du produit). Les schémas ci-dessous montrent comment réaliser cette connexion et comment interconnecter les différents fils des composants.

CLASSES:

Pour effectuer les tests, il n'est pas nécessaire de retirer l'automatisme de l'endroit où il est installé, car de cette façon vous pouvez voir si l'automatisme connecté directement au courant peut fonctionner correctement.
 L'ordre de connexion des fils du condensateur aux fils de l'automatisme n'a pas d'importance, tant que vous connectez l'un au fil marron et l'autre au fil noir;

• Le commun doit toujours être connecté à l'alimentation électrique;

• Pour inverser le sens de fonctionnement de l'automatisme, il suffit de remplacer le fil noir par le fil marron de l'automatisme.

Pour votre sécurité, n'apportez aucune modification aux raccordements sans couper le courant électrique. Tous les tests doivent être effectués par des techniciens spécialisés en raison du grave danger lié à la mauvaise utilisation des systèmes électriques!



Dans la position correspondant à chaque entrée de commande basse tension, la centrale dispose d'une LED de signalisation pour identifier l'état. La LED allumée indique que l'entrée est fermée, tandis que la LED éteinte indique que l'entrée est ouverte.



08. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

SCHÉMA DE CONNEXION - MOTEURS COULISSANTS



SCHÉMA DE CONNEXION - MOTEURS POUR PORTES SECTIONNÉES



08. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

SCHÉMA DE CONNEXION- BARRIÈRES



08. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

SCHÉMA DE CONNEXION - TEST DE PHOTOCELLULE ACTIVE



Motorline

09. DÉPANNAGE

INSTRUCTIONS POUR LES CONSOMMATEURS FINAUX/TECHNIQUES

Anomalie	Procédure	Comportement	Procédure II	Trouver la source du problème			
• Le moteur ne fonctionne pas	• Vérifier que l'alimentation 110/230Vac est connectée à l'automatisme et qu'il fonctionne correctement.	• Ne fonctionne toujours pas	• Consultez un technicien MOTORLINE qualifié.	 Ouvrir la centrale et vérifier qu'il est alimenté en 110/230Vac. Vérifiez les fusibles d'entrée de l'interrupteur. 	3 • Déconnectez le moteur de la centrale et testez-le connecté directement à une alimentation externe pour savoir s'il est défectueux (voir page 14).	4 • Si le moteur fonctionne, le problème sera dans la centrale. Veuillez la retirer et l'envoyer aux services techniques MOTORLINE pour diagnostic.	5 • Si le moteur ne fonctionne pas, retirez-le du site d'installation et envoyez-le aux services techniques MOTORLINE pour diagnostic.
• Le moteur ne bouge pas, mais fait du bruit	Déverrouillez le moteur et déplacez le portail manuellement pour vérifier ei le	• Avez-vous rencontré des problèmes?	• Consultez un technicien de portail spécialisé.	Vérifiez tous les axes et systèmes identifier le problème.	de mouvement associés au portail/b	parrière et aux automatismes (goupil	lles, charnières, etc.) pour
	pour vernier si le portail présente des problèmes mécaniques.	• Le portail se déplace-t-il facilement?	• Consultez un technicien MOTORLINE qualifié.	1 • Analyser le condensateur, tester avec un nouveau condensateur.	2 • Si le problème ne vient pas du condensateur, déconnectez le moteur de la centrale et testez- le connecté directement au	secteur pour savoir s'il est défectueux (voir page 14). 3 • Si le moteur ne fonctionne	pas, veuillez le retirer et l'envoyer aux services techniques MOTORLINE pour diagnostic.
• Le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas	• Déverrouiller le moteur et déplacer manuellement le portail en position fermée. Bloquez à nouveau le moteur. Éteignez la carte principale pendant 5 secondes, puis rallumez-la. Donner l'ordre d'ouverture avec commande.	• La porte s'est ouverte mais ne s'est pas fermée.	 Vérifier s'il y a un obstacle devant les photocellules ; Vérifier si l'un des dispositifs de contrôle (sélecteur à clé, plaque de rue, interphone vidéo, etc.) du portail est bloqué et envoie un signal permanent à la centrale de commande; Consultez un technicien Spécialiste MOTORLINE. 	Tous les centrales MOTORLINE ont des LED qui vous permettent de déterminer facilement quels appareils sont défectueux. Toutes les LED des dispositifs de sécurité (DS) en situation normale restent allumées. Toutes les LED des circuits "START" dans des situations normales restent éteintes. Si les voyants du dispositif ne sont pas tous allumés, il y a un défaut dans les systèmes de sécurité (photocellules, bandes de sécurité). Si les LED « START » sont allumées, il y a un	 d'émission de commande émettant un signal permanent. A) SYSTÈMES DE SÉCURITÉ: 1 • Fermez avec un champ tous les systèmes de sécurité de la centrale (consultez le manuel de la centrale en question). Si l'automatisation commence à fonctionner normalement, analysez quel appareil pose problème. 2 • Retirez un champ à la fois jusqu'à ce que vous trouviez quel appareil est en cause. 	 2 • Remplacez cet appareil par un appareil fonctionnel et vérifiez que l'automatisme fonctionne correctement avec tous les autres appareils. Si vous trouvez d'autres défauts, suivez les mêmes étapes jusqu'à ce que vous trouviez tous les problèmes. B) SYSTÈMES DE DÉMARRAGE: 1 • Débranchez tous les fils connectés au connecteur START (PUL et PED). 2 • Si le LED est éteint, essayez de reconnecter un appareil à la 	fois jusqu'à ce que vous trouviez quel appareil est défectueux. REMARQUE: Si les procédures décrites aux points A) et B) ne fonctionnent pas, retirer la centrale et l'envoyer aux services techniques MOTORLINE pour diagnostic.
• Le moteur ne fait pas le parcours complètement	Déverrouillez le Avez-vous rencontré · Consi moteur et déplacez le des problèmes? technic portail manuellement spécia		• Consultez un technicien de portail spécialisé.	Vérifiez tous les axes et systèmes de mouvement associés au portail/barrière et aux automatismes (goupilles, charnières, etc.) pour identifier le problème.			lles, charnières, etc.) pour
	portail présente des problèmes mécaniques.	• Le portail se déplace- t-il facilement?	• Consultez un technicien MOTORLINE qualifié.	 Analysez le condensateur en testant l'automatisation avec un nouveau condensateur. Si le problème n'est pas le condensateur, débranchez le moteur de la centrale et testez le moteur directement sur le courant pour savoir s'il est défectueux. Si le moteur ne fonctionne 	le et envoyer le aux services techniques MOTORLINE pour diagnostic. 4 • Si l'indication L1 apparaît à l'écran pendant le déplacement du moteur, cela signifie que le moteur s'est arrêté en raison d'un effort. Déverrouillez le moteur et déplacez la porte manuellement en vérifiant s'il n'y a aucun blocage à son	 mouvement. Si le moteur se déplace normalement, vous devrez régler la force et la sensibilité via le menu P2. 5 · Si cela ne fonctionne pas, vous devez retirer la centrale et l'envoyer aux services MOTORLINE pour diagnostic. 	REMARQUE: Le réglage de la puissance de la centrale doit être suffisant pour ouvrir et fermer le portail sans l'arrêter, mais avec un petit effort d'une personne pour l'arrêter. En cas de défaillance des systèmes de sécurité, le portail ne peut jamais causer de dommages physiques aux obstacles (véhicules, personnes, etc.).