

Ð

M200

MANUAL DE USUARIO/INSTALADOR





AVISOS DE SEGURIDAD	6
EL DISPOSITIVO	11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	11
ASPECTO VISUAL	12
INSTALACIÓN	14
CABLEADO Y FIJACIÓN	14
NOTAS IMPORTANTES	15
CONEXIONES	15
PRE-CONFIGURACIÓN	16
NIVELES DE AUTORIZACIÓN	16
CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH	17
	20
CONFIGURACIONES DEL PROPIETARIO	26
AÑADIR PROPIETARIO	26
CAMBIAR LA CONTRASEÑA DEL PROPIETARIO	26
TRANSFERENCIA DE PROPIETARIO	26
BLOQUEAR/DESBLOQUEAR RESPUESTAS SMS	26
EDITAR NOMBRE DEL PROPIETARIO	27
NUEVO DISPOSITIVO MÓVIL DEL VISITANTE/ADMINISTRADOR	27
CONFIGURACIONES DE ADMINISTRADORES	28
CAMBIAR VISITANTE PARA ADMINISTRADOR	28
CAMBIAR ADMINISTRADOR PARA VISITANTE	28
AÑADIR ADMINISTRADOR CON SOLO EL NÚMERO	28
AÑADIR ADMINISTRADOR SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE	28
ELIMINAR ADMINISTRADOR	28
ELIMINAR TODOS LOS ADMINISTRADORES	29



CAMBIAR CONTRASEÑA	29
RESTABLECER LA CONTRASEÑA	29
EDITAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	29

CONFIGURACIONES DE VISITANTES

AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO	30
AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE	30
AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS	30
AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS	31
DESACTIVAR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE	32
EDITAR HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL VISITANTE	32
ELIMINAR TODOS LOS VISITANTES	32
ELIMINAR VISITANTE	32
EDITAR NOMBRE DEL VISITANTE	33
EDITAR FECHA INICIAL DEL VISITANTE	33
ACTIVAR Y DEFINIR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE	33
CAMBIAR CONTRASEÑA	33

CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

	-
CONSULTAR USUARIO	34
CONSULTAR EL HORARIO DE UN VISITANTE	34
CONSULTAR LIMITACIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA	34
CONSULTAR LA FECHA INICIAL DE UN VISITANTE	35
CONSULTAR LA DURACIÓN DE LOS DÍAS DE UN VISITANTE	35
CONSULTAR SEÑAL 4G DE LA TARJETA SIM	35
VER LA ÚLTIMA LLAMADA	35
ESCUCHAR EL SONIDO DE LA ALARMA	35
VERIFICAR EL SALDO DE LA TARJETA MICROSIM	36
CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 1	36
CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1	36
CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 1	36
CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 1	36
CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 2	37
CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2	37



30

34

3

CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 2	37
CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 2	37
CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 1	37
CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 2	37
CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 1	38
ACCIONAR EL RELÉ 1	38
DESACTIVAR EL RELÉ 1	38
CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 1	38
CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1	38
ACTIVAR EL MODO DE ACCIONAMIENTO SOLO POR LLAMADA	39
CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 2	40
ACCIONAR EL RELÉ 2	40
DESACTIVAR EL RELÉ 2	40
CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2	40
CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 2	40
CONFIGURACIÓN DEL M200	41
CAMBIAR EL NOMBRE DEL BLUETOOTH	41
RESET DE LA TARJETA MICROSD	41
RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA	41
CONFIGURAR RUTINAS DIARIAS	43
CONFIGURAR FEEDBACKS	45
ACTIVAR EL REENVIO DE SMS DEL OPERADOR	46
ACTIVAR RELÉ 1 SIN VERIFICAR NÚMERO / DOBLE AUTENTIFICACIÓN SMS	47
PORTAL MOTORLINE	48
REGISTRO EN EL PORTAL	48
VOLVER AL M200 SIN DATOS MÓVILES PAUSA EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS	50
CONFIGURAR COMO LECTOR WIEGAND	51
ACTIVAR EL MODO LECTOR	52
AÑADIR USUARIOS AUTOMÁTICAMENTE AL LECTOR	53
AÑADIR MANUALMENTE USUARIOS AL LECTOR	54



UTILIZAR COMO ALARMA	55
CONFIGURAR COMO COMUNICADOR DE ALARMA	55
HISTÓRICO DE ACCESOS	57
ACTIVAR EL HISTÓRICO DE ACCESOS	57
CONSULTAR EL HISTÓRICO EN LA APP	57
REGISTRO DEL HISTÓRICO EN UN ARCHIVO CSV	58
IMPORTAR/EXPORTAR USUARIOS	59
CREAR UNA LISTA DE USUARIOS A TRAVÉS DE EXCEL	59
INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN EL DOCUMENTO EXCEL	60
CARGAR LA LISTA Y ENVIARLA AL DISPOSITIVO	60
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS	61
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	62



AVISOS DE SEGURIDAD

CE	Este producto está certificado de acuerdo con las normas de seguridad de la Comunidad Europea (CE).
RoHS	Este producto esta en cumplimiento con la Directiva 2011/65 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión.
	(Aplicable en países con sistemas de reciclaje). Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, equipos electrónicos, mandos, etc.) no deben ser descartados como otros residuos domésticos en el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana decurrentes de la eliminación descontrolada de residuos, separe estos ítems de otros tipos de residuos y recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben entrar en contacto con el revendedor donde adquirieron este producto o con la Agencia del Ambiente Nacional para obtener detalles sobre donde y como pueden llevar esos ítems para un reciclaje medioambiental seguro. Los usuarios empresariales deben contactar su proveedor y verificar los términos y condiciones del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben ser mezclados con otros residuos comerciales para basura.
X	Esta marca indica que las pilas/baterías no deben ser desechadas como otros residuos domésticos, al final de su vida útil. Las pilas/ baterías deben entregarse, para su reciclaje, en puntos de recogida selectiva.
~	Los distintos tipos de embalajes (cartón, plástico, etc.) deben recogerse por separado para su reciclaje. Separe los embalajes y recíclelos de forma responsable.
4	Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, aparatos electrónicos, mandos, etc.), son pasibles de descargas eléctricas, por el contacto directo o indirecto con electricidad. Sea prudente al manejar el producto y respete todas las normas de seguridad indicadas en este manual.



AVISOS GENERALES

- En este manual se encuentra información de uso y seguridad muy importante. Lea cuidadosamente todas las instrucciones del manual antes de iniciar los procedimientos de instalación/uso y mantenga este manual en un lugar seguro para que pueda ser consultado cuando sea necesario.
- Este producto se destina exclusivamente a la utilización mencionada en este manual. Cualquier otra aplicación u operación que no esté considerada está expresamente prohibida, ya que podría dañar el producto y/o poner a las personas en riesgo originando lesiones graves.
- Este manual está destinado principalmente a los instaladores profesionales, aunque no invalida que el usuario también tenga la responsabilidad de leer atentamente la sección "Normas del usuario" para garantizar el correcto funcionamiento del producto.
- La instalación y reparación de este equipo debe ser realizada únicamente por técnicos cualificados y experimentados, garantizando que todos estos procedimientos se efectúen de acuerdo con las leyes y normas aplicables. Los usuarios no profesionales y sin experiencia están expresamente prohibidos de realizar cualquier acción, a menos que haya sido explícitamente solicitado por técnicos especializados para hacerlo.
- Las instalaciones deben examinarse con frecuencia para comprobar el desequilibrio y los signos de desgaste o daño de los cables, muelles, bisagras, ruedas, apoyos u otros elementos mecánicos de montaje.
- No utilice el equipo si es necesario reparar o ajustar.
- En la realización del mantenimiento, limpieza y sustitución de piezas el producto deberá estar desconectado de la alimentación. También incluye cualquier operación que requiera la apertura de la tapa del producto.
- El uso, limpieza y mantenimiento de este producto puede ser realizado por personas de ocho o más años de edad y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin ningún conocimiento del funcionamiento del producto, siempre que haya una supervisión o instrucciones por personas con experiencia en el uso del producto en seguridad y que esté comprendido los riesgos y peligros involucrados.



AVISOS DE SEGURIDAD

- Los niños no deben jugar con el producto o los dispositivos de apertura, para evitar que la puerta o portón motorizados se activen involuntariamente.
- Si el cable de alimentación está dado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de postventa o por el personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica cuando se retire la batería.
- Se asegura de que es evitado el atrapamiento entre parte accionada y las partes fijas circundantes debido al movimiento de apertura de la parte accionada.

AVISOS PARA EL INSTALADOR

- Antes de comenzar los procedimientos de instalación, asegúrese de que tiene todos los dispositivos y materiales necesarios para completar la instalación del producto.
- Debe tener en cuenta el índice de la protección (IP) y la temperatura de funcionamento del producto para asegurarse que es adecuado para el lugar de instalación.
- Proporcione el manual del producto al usuario e informe cómo manejarlo en caso de emergencia.
- Si el automatismo se instala en un portón con puerta peatonal, es obligatorio instalar un mecanismo de bloqueo de la puerta mientras la puerta está en movimiento.
- No instale el producto de "cabeza hacia abajo" o apoyado en elementos que no soporten su peso. Si es necesario, añada soportes en puntos estratégicos para garantizar la seguridad del automatismo.
- No instalar el producto en zonas explosivas.
- Los dispositivos de seguridad deben proteger las eventuales áreas de aplastamiento, corte, transporte y de peligro en general, de la puerta o del portón motorizado.
- Verificar si los elementos que se van a automatizar (puertas, ventanas, persianas, etc.) están en perfecto funcionamiento y si están alineados y nivelados. Compruebe también si los batientes mecánicos necesarios están en los lugares apropiados.
- La central electrónica debe instalarse en un lugar protegido de cualquier líquido (lluvia, humedad, etc), polvo y parásitos.

AVISOS DE SEGURIDAD

- Debe pasar los cables eléctricos por tubos de protección, para protegerlos contra esfuerzos mecánicos, esencialmente en el cable de alimentación. Tenga en cuenta que todos los cables deben entrar en la caja de la central electrónica por la parte inferior.
- Si el automatismo se va a instalar a una altura superior a 2,5 m del suelo u otro nivel de acceso, deberán ser seguidos los requisitos mínimos de seguridad y de salud, por parte de los trabajadores, en la utilización de equipos de seguridad en el trabajo, de conformidad con la Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de septiembre de 2009.
- Fije la etiqueta permanente para el desenganche manual lo más cerca posible del mecanismo de desenganche.
- Se debe prever en los conductores fijos de alimentación del producto un medio de desconexión, como un interruptor o un disyuntor en el cuadro eléctrico, en conformidad con las normas de instalación.
- Si el producto a instalar necesita de alimentación a 230Vac o 110Vac, asegúrese de que la conexión se efectúa a un cuadro eléctrico con conexión de tierra.
- El producto es alimentado únicamente a la baja tensión de seguridad con central eléctrica. (sólo en los motores 24V)
- Las piezas/productos que pesen más de 20 kg deben manipularse con especial cuidado debido al riesgo de lesiones. Se recomienda utilizar sistemas auxiliares adecuados para mover o levantar objetos pesados.
- Preste especial atención al peligro de caída de objetos o movimiento incontrolado de la puerta/puerta durante la instalación o el funcionamiento de este producto.

AVISOS PARA EL USUARIO

- Mantenga este manual en un lugar seguro para ser consultado cuando sea necesario.
- Si el producto tiene contacto con líquidos sin que esté preparado para eso, debe desconectar inmediatamente el producto de la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos, y consultar a un técnico especializado.
- Asegúrese de que el instalador le ha dado el manual del producto y le ha indicado cómo manipular el producto en caso de emergencia.
- Si el sistema requiere alguna reparación o modificación, desbloquee



el equipo, apague la corriente eléctrica y no lo utilice hasta que todas las condiciones de seguridad estén garantizadas.

- En caso de disparo de disyuntores o falla de fusibles, localice la avería y solucione antes de reiniciar el disyuntor o cambiar el fusible. Si la avería no es reparable consultando este manual, póngase en contacto con un técnico.
- Mantenga el área de acción del portón motorizado libre mientras el mismo esté en movimiento, y no cree resistencia al movimiento del mismo.
- No efectúe ninguna operación en los elementos mecánicos o bisagras si el producto está en movimiento.

RESPONSABILIDAD

- El proveedor rechaza cualquier responsabilidad si:
 - Se producen fallas o deformaciones del producto que resulten de una instalación, utilización o mantenimiento incorrecto.
 - Las normas de seguridad no se cumplen en la instalación, el uso y el mantenimiento del producto.
 - Las indicaciones contenidas en este manual no se cumplen.
 - Se producen daños causados por modificaciones no autorizadas.
 - En estos casos, la garantía se anula.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia) Barcelos, Portugal

LEYENDA SÍMBOLOS

/	ì
4	

• Avisos importantes de seguridad



Información Útil



 Información de programación



 Información de potenciómetros



 Información de los conectores



 Información de los botones

EL DISPOSITIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El M200 le permite **controlar a distancia** puertas, portones y sistemas de estacionamiento. También es posible realizar la **conmutación de equipos que requieran encender o apagar su sistema a distancia**, como alarmas, bombas de calor y/o aires acondicionados.

Todos los ajustes pueden realizarse por SMS o por Bluetooth, lo que permite también accionar las salidas. Además, la comunicación por llamada telefónica con el M200, que puede utilizarse para dar órdenes de apertura o cierre, se realiza de forma **GRATUITA**, ya que el comunicador rechaza la llamada y ejecuta la orden dada.

Principales características:

• Capacidad hasta 1000 usuarios;

- Posibilidad de definir hasta 8 rutinas/día con opción de intervalo de tiempo;
- Pueden definirse días de excepción de las rutinas (ej.: feriados, vacaciones, etc.);
- Definir usuario por intervalo de tiempo (horas/ días/semanas) hasta 90 días máx.;
- Posibilidad de definir el día de inicio de la autorización del usuario;
- Comunicador de alarma, para efectuar una llamada y/o SMS cuando la alarma se activa;
- Dos entradas con posibilidad de envío de feedback por SMS;
- Dos salidas de relé con la posibilidad de funcionar por separado, para controlar automatismos;

• Consultar el saldo disponible en la tarjeta microSIM;

• Definición de 3 tipos de usuario (propietario, administrador y visitante;

 Posibilidad de utilizar una tarjeta de memoria para efectuar el registro de toda la actividad en los últimos 12 meses;

• Uso de pila para mantener la hora en caso de falla eléctrica.

• Alimentación	12-24Vac o 12-36Vdc	
• Consumo	200mA en stand-by (2A en el momento de la recepción del comando)	
• Capacidad máx. de conmutación	1A a 60Vdc	
• Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +55°C	
• Tarjeta SIM	microSIM (no incluida)	
• Tarjeta SD	microSD (no incluida)	
• Batería	Pila CR1225 - 3v - 48 mah	
4G LTE/GSM		
• Frecuencias M200 (Europa)	Cuatribanda 850/900/1800/1900MHz LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/ B20/B28	
• Frecuencias M200-LA (América Latina)	850/900/1800/1900 GSM GSM: B2/B3/B5/B8 LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B28/B66	
• Potencia de transmisión	GSM850/EGSM900: Clase 4 (33 dBm ±2 dB) DCS1800/PCS1900: Clase 1 (30 dBm ±2 dB) LTE-FDD: Clase 3 (23 dBm ±2 dB)	
• Capacidad máxima de usuarios	1000 contactos	
• 4G RF Power (max)	33.28 dBm	
BLU	етоотн	
• Versión Bluetooth	5.0	
• Rango de Frecuencia	2402 – 2480 MHz	
• RF Power Bluetooth	5.37 dBm	
• Distancia de comunicación	<30m	



EL DISPOSITIVO

ASPECTO VISUAL







EL DISPOSITIVO

ASPECTO VISUAL

() LED POW				
Apagado		Sin alimentación		
Encendido			Con alimentación	
		. II LED NET		
Destellos con intervalo de 2 seg.			Buscando red	
Destellos con inter	valo de 0.5 seg.		Registrado en la red	
Destellos con intervalo de 0.1 seg.			Transferir datos	
Siempre encendide	D		Recepción de llamada	
		U LED STAT		
Apagado			El módulo está inactivo	
Encendido		El m	ódulo está activo y funciona	
		(i) LED ACT		
	Encondido	Sin nausa	Cuando el M200 intenta registrarse en la red	
Inicio de M200	Encendido	Sin pausa	Cuando M200 no tiene una tarjeta microSIM insertada	
	Parpadea 4 veces	D	En configuración por 30 seg.	
	Parpadea 2 veces Pausa 1 seg.		En Modo Reset durante 1 min.	
	Parpadea 1 vez	Pausa 1 seg.	No está conectado a la Nube	
	Parpadea 1 vez		Señal de red Excelente	
M200 en funcionamiento	Parpadea 2 veces		Señal de red Buena	
	Parpadea 3 veces	rausa 2 seg.	Señal de red débil	
	Parpadea 4 veces		Señal de red muy débil	
CONECTORES	Nº	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN	
	1	Ł	Entrada 2	
INPUTS	2	•	Común	
	3	Ł	Entrada 1	
01172	4	COM2	Común del Relé 2	
0012	5	NO2	Salida del Relé 2 NO	
	6	COM1	Común del Relé 1	
	7	NO1	Salida del Relé 1 NA	
POWER SUPPLY	8	12-36 Vdc	Entrada de alimentación	
	9	12-24 Vac		



INSTALACIÓN

CABLEADO Y FIJACIÓN



FIJACIÓN

- 1 Retire la tapa del equipo, tirando por los ganchos laterales.
- 2 Marque los 2 orificios de fijación.
- 3 · Taladre los agujeros.
- 4 Fije el equipo utilizando bujes y tornillos adecuados.



INSTALACIÓN

NOTAS IMPORTANTES



El proceso de inicialización del dispositivo debería durar aproximadamente 30 segundos.
La tarjeta MicroSIM deberá tener saldo durante la configuración inicial si desea configurarla desde SMS. Caso contrario, el dispositivo no podrá enviar notificaciones de feedback.

• Para mantener activa la tarjeta MicroSIM, el dispositivo envía automáticamente un SMS a sí mismo cada 2 meses.*

*Esta operación puede tener costes. Para más información, consulte a su operadora.

CONEXIONES



1 • Para que el M200 funcione, es necesario en la primera configuración insertar la tarjeta MicroSIM en la ranura antes de realizar las conexiones.

2 • Realice las conexiones de las salidas y entradas del dispositivo con los aparatos deseados.

3 · Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación, y los LEDs POW, ACT y STAT se encenderán.

4 • Cuando el LED ACT comience a parpadear y el LED NET señale la conexión a la red 4G LTE/GSM, podrá comenzar a programar el dispositivo.





PRE-CONFIGURACIÓN

NIVELES DE AUTORIZACIÓN

En el M200 hay **3 tipos de usuarios: propietario, administrador y visitante**. Por razones de seguridad, los visitantes y administradores solo pueden conectarse a través de Bluetooth en un sólo dispositivo. Compruebe en la siguiente tabla las autorizaciones por usuario:

AUTORIZACIONES	PROPIETARIO	ADMINISTRADOR	VISITANTE
Activar salidas de los relés	~	 ✓ 	<
Cambiar la propia contraseña	 ✓ 	✓	✓
Consultar el estado de las entradas y salidas	~	~	~
Limitaciones en la activación de los relés (puede ser durante un intervalo de horas, días de la semana, intervalo de días y/o restricción a uno de los relés)			~
Bloquear el feedback por SMS	>		
Consultar y modificar las configura- ciones de los relés	~	~	
Editar y eliminar cualquier usuario	~		
Editar y eliminar visitantes	\checkmark	 ✓ 	
Consultar la señal de red	>	 ✓ 	
Consultar saldo de la tarjeta microSIM	>		
Consultar el histórico	>		
Configurar rutinas	>		
Configurar feedback/alarma	 Image: A start of the start of		
Configurar las definiciones del M200	>		
Registro en el Portal Motorline	 Image: A set of the set of the		
Contraseña preestablecida	(definida por el propietario)	999999	888888



CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH

NIVELES DE AUTORIZACIÓN

Si aún no ha descargado la aplicación **M200**, podrá hacerlo utilizando el **QR Code** que figura a continuación.



Una vez instalada la app M200, active el Bluetooth y abra la aplicación.



el dispositivo y luego haga clic en "guardar".



CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH

NIVELES DE AUTORIZACIÓN

3

5



6

s informaciones requeridas.



Elija el modo de funcionamiento de cada relé.



Rellene los campos de acuerdo con las informaciones del propietario.



CONFIGURACIÓN POR BLUETOOTH

8

10

NIVELES DE AUTORIZACIÓN



(Opcional) Pulse el botón "+" para añadir administradores.





Verifique todas las informaciones de la configuración y pulse el botón "Finalizar" para seguir adelante.



(Opcional) Pulse el botón "+" para añadir visitantes y luego el botón "Gestión de accesos" para definir restricciones de acceso, si es necesario.

-	
	~
	~
	0
	0
-	

Espere hasta que sea concluida la configuración.



NIVELES DE AUTORIZACIÓN

En caso de querer realizar la configuración por SMS, es necesario enviar mensajes de texto al número de la tarjeta microSIM del dispositivo, con los caracteres correspondientes a la función que se desea modificar. Entre los valores, debe añadir puntos (.) o espacios según los ejemplos mostrados.

Pasos para una configuración rápida:

PASO	FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO
1.	Añadir Propietario*	ME.S.O (Número).(Nombre del proprietario).(Contraseña)	ME.S.O 912345678. Andre.123456
2.	Añadir Administrador*	(Número del propietario) (Contraseña) ME.S.A Número.Nombre Nombre: máx. 20 caracteres	9xxxxxxx 123456 ME.S.A 9xxxxxxx.Ze
3.	Añadir Visitante*	(Número del propietario) (Contraseña) UR.S.U Número.Nombre Nombre: máx. 20 caracteres	9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9xxxxxxx.Ze
4.	Desbloquear feedback por SMS	(Número del propietario) (Contraseña) ME.R.F	9xxxxxxx 123456 ME.R.F
5.	Bloquear feedback por SMS	(Número del propietario) (Contraseña) ME.S.F	9xxxxxxx 123456 ME.S.F

- Los comandos pueden enviarse tanto en letras mayúsculas como minúsculas.
- Para recibir feedback del M200 a los comandos enviados por SMS, añada al final de cada comando el carácter '?'.

EJEMPLO DE FORMATO DEL MENSAJE

ME.S.O 912345678.Andre.123456?

• En caso de falla al solicitar feedback, recibirá un mensaje de error. Atención: Esta operación puede tener costos asociados a la tarjeta microSIM, dependiendo del contrato establecido con la operadora.

AJUSTES DE FÁBRICA				
FUNCIÓN	VALOR DE FÁBRICA			
Tipo de impulso del relé 1	Monoestable			
Tipo del impulso relé 2	Monoestable			
Tiempo del relé 1	1 seg.			
Tiempo del relé 2	1 seg.			
Modo del funcionamiento	Bluetooth, SMS y Llamada			
Bloqueo del feedback por SMS	Activado			



FUNCIONES POR SMS

EJEMPLO DE FORMATO DEL MENSAJE

9XXXXXXX 999999 ME.S.O 12222

Número del • Usuario

Contraseña (6 números)

Instrucción: Elemento.Comando.Parámetro

Cuerpo del mensaje

RELÉ 1 - CONFIGURACIONES					
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO			
Consultar estado	(Número) (Contraseña) R1.G.R	9xxxxxxx 123456 R1.G.R			
Activar	(Número) (Contraseña) R1.S.R	9xxxxxxx 123456 R1.S.R			
Desactivar	(Número) (Contraseña) R1.R.R	9xxxxxxx 123456 R1.R.R			
Consultar tipo de impulso	(Número) (Contraseña) R1.G.M	9xxxxxxx 123456 R1.G.M			
Activar impulso biestable	(Número) (Contraseña) R1.S.M	9xxxxxxx 123456 R1.S.M			
Activar impulso monoestable	(Número) (Contraseña) R1.R.M	9xxxxxxx 123456 R1.R.M			
Consultar tiempo de impulso	(Número) (Contraseña) R1.G.T	9xxxxxxx 123456 R1.G.T			
Definir tiempo de impulso	(Número) (Contraseña) R1.S.T	9xxxxxxxx 123456 R1.S.T 45 (1 a 18000 seg. (5h))			
Consultar modo de funcionamiento	(Número) (Contraseña) R1.G.B	9xxxxxxx 123456 R1.G.B			
Activar el modo de funcionamiento solo por llamada	(Número) (Contraseña) R1.S.B	9xxxxxxx 123456 R1.S.B			
Activar modo de funcionamiento para Llamada, bluetooth y SMS	(Número) (Contraseña) R1.R.B	9xxxxxxx 123456 R1.R.B			

RELÉ 2 - CONFIGURACIONES					
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO			
Consultar estado	(Número) (Contraseña) R2.G.R	9xxxxxxx 123456 R2.G.R			
Activar	(Número) (Contraseña) R2.S.R	9xxxxxxx 123456 R2.S.R			
Desactivar	(Número) (Contraseña) R2.R.R	9xxxxxxx 123456 R2.R.R			
Consultar tipo de impulso	(Número) (Contraseña) R2.G.M	9xxxxxxx 123456 R2.G.M			
Activar impulso biestable	(Número) (Contraseña) R2.S.M	9xxxxxxx 123456 R2.S.M			
Activar impulso monoestable	(Número) (Contraseña) R2.R.M	9xxxxxxx 123456 R2.R.M			
Consultar tiempo de impulso	(Número) (Contraseña) R2.G.T	9xxxxxxx 123456 R2.G.T			
Definir tiempo de impulso	(Número) (Contraseña) R2.S.T	9xxxxxxx 123456 R2.S.T 45 (1 a 18000			



FUNCIONES POR SMS

CONSULTAR ESTADO DE LAS ENTRADAS						
FUNCIÓN MENSAJE EJEMPLO						
Consultar el estado de la entrada 1	(Número) (Contraseña) I1.G.I	9xxxxxxx 123456 I1.G.I				
Consultar el estado de la entrada 2	(Número) (Contraseña) I2.G.I	9xxxxxxx 123456 I2.G.I				

CONFIGURACIONES PARA EL PROPIETARIO					
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO			
Añadir Propietario*	ME.S.O (Número).(Nombre del Propietario).(Contraseña)	ME.S.O 9xxxxxxx.Andre.123456			
Cambiar la Contraseña del Propietario	ME.R.K (Nueva Contraseña)	ME.R.K 654321			
Transferencia del Propietario	(Número) (Contraseña) ME.R.O (Número del Administrador)	9xxxxxxx 123456 ME.R.O 9yyyyyyyy			
Bloquear el feedback de los SMS	(Número) (Contraseña) ME.S.F	9xxxxxxx 123456 ME.S.F			
Desbloquear feedback por SMS	(Número) (Contraseña) ME.R.F	9xxxxxxx 123456 ME.R.F			
Comprobar la señal de red del M200	(Número) (Contraseña) ME.G.Q	9xxxxxxx 123456 ME.G.Q			
Consultar la última llamada realizada al dispositivo	(Número) (Contraseña) ME.G.L	9xxxxxxx 123456 ME.G.L			
Comprobar el saldo de la tarjeta microSIM	(Número) (Contraseña) ME.G.B (Código de la Operadora) Código de solicitud de saldo a la operadora asociada a la tarjeta microSIM en el dispositivo. Ejemplo: Vodafone (*#100#);	9xxxxxxx 123456 ME.G.B *#100#			
Resetear el dispositivo	Ver	r página 39			



FUNCIONES POR SMS

CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRADORES					
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO			
Cambiar Visitante para Administrador	(Número) (Contraseña) ME.S.U (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 ME.S.U 9zzzzzzz			
Cambiar Administrador para Visitante	(Número) (Contraseña) ME.R.U (Número del administrador)	9xxxxxxx 123456 ME.R.U 9yyyyyyyy			
Añadir administrador sin nombre*	(Número) (Contraseña) ME.S.A (Número del administrador)	9ххххххх 123456 ME.S.A 9ууууууу			
Añadir administrador con nombre*	(Número) (Contraseña) ME.S.A (Número del administrador).(Nombre) el Nombre puede contener espacios /Máx. 20 caracteres	9xxxxxxx 123456 ME.S.A 9уууууууу. Joao			
Eliminar Administrador	(Número) (Contraseña) ME.R.A (Número del administrador)	9xxxxxxx 123456 ME.R.A 9yyyyyyyy			
Eliminar todos los Administradores	(Número) (Contraseña) ME.R.A * (asterisco)	9xxxxxxx 123456 ME.R.A*			
Cambiar contraseña propia	(Número) (Contraseña) UR.S.A (Nueva Contraseña -> 6 números)	9xxxxxxx 123456 UR.S.A 654321			
Restablecer contraseña del Visitante/Administrador	(Número) (Contraseña) UR.R.A (Número de Usuario)	9xxxxxxx 123456 UR.R.A 9yyyyyyyy			

CONFIGURACIONES DE VISITANTE					
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO			
Desactivar límite de días del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.R.L (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.R.L 9zzzzzzz			
Consultar horas de entrada/salida del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.G.H (№ del Visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.G.H 9zzzzzzz			
Definir horas de entrada/salida del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.S.H (№ del visitante).(Hora de Entrada y Hora de Salida) Formato de hora HHMM -> 12h25min. pasa a ser 1225 00002359 -> Sin Restricción de Hora	9xxxxxxx 123456 UR.S.H 9zzzzzzz.00002359			
Consultar días del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.G.W (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.G.W 9zzzzzzz			



FUNCIONES POR SMS

CONFIGURACIONES DE VISITANTE							
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO					
Definir días del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.S.W (№ del visitante).(Días -> 1 o 0) Días -> Dom. Lun Vie. Sáb.	9xxxxxxx 123456 UR.S.W 9zzzzzzz.1101001 Dom. Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb. 1 1 0 1 0 0 1					
Ver las restricciones de los relés del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.G.R (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.G.R 9zzzzzzz					
Establecer restricciones de los relés del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.S.R (№ del visitante).(Relé) '0' -> Sin restricción de los relés	9xxxxxxx 123456 UR.S.R 9zzzzzzz.2					
	CONFIGURACIONES DE LOS US	UARIOS					
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO					
Consultar Visitante/ Administrador/ Propietario	(Número) (Contraseña) UR.G.U (Número del usuario)	9xxxxxxx 123456 UR.G.U 9uuuuuuuu					
Añadir Visitante sin nombre y sin restricciones*	(Número) (Contraseña) UR.S.U (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9zzzzzzz					
Añadir Visitante con nombre y sin restricciones*	(Número) (Contraseña) UR.S.U (№ del visitante).(Nombre) El nombre puede contener espacios/ Máx. 20 caracteres	9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9zzzzzzz.jorge					
	(Número) (Contraseña) UR.S.U (№ de visitante). (Nombre).(Hora de Entrada y Hora de Salida). (Fecha de inicio).(Días).(№ de días de acceso).						

1225 ' 00002359 ' -> Sin restricción de hora Añadir Visitante Fecha de inicio -> AAMMDD | ' * ' -> Sin fecha de con restricciones inicio Días -> Dom. Lun. ... Vie. Sáb (0, 1) | ' * ' -> Sin límite de días Restricción de relé -> ' 0 ' - sin restricción de los relés/ '1' - restricción al relé 1 / '2' - restricción al relé 2 Continuidad del usuario (0, 1) -> no borrar el usuario después de la fecha límite introduzca 0 / borrar el usuario después de la fecha límite introduzca 1

De las 09h45min. a las 15h30min.

	0	9	4	5	1	5	3	0	
Dom.	Lu	n.	Mar.	Mié	ér.	Jue.	Vi	e.	Sáb.
1	1	L	0	1		0	()	1



FUNCIONES POR SMS

CONFIGURACIONES DE LOS USUARIOS						
FUNCIÓN	MENSAJE	EJEMPLO				
Eliminar todos los Visitantes	(Número) (Contraseña) UR.R.*	9xxxxxxx 123456 UR.R.*				
Eliminar Visitante	(Número) (Contraseña) UR.R.U (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.R.U 9zzzzzzz				
Definir nombre del Visitante/ Administrador/ Propietario	(Número) (Contraseña) UR.S.N (№ del usua- rio).(Nombre) El nombre puede contener espacios / Máx. 20 caracteres	9xxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu. Jorge				
Consultar la fecha de inicio de un Visitante	(Número) (Contraseña) UR.G.D (Número del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.G.D 9zzzzzzz				
Editar la fecha de inicio del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.S.D (№ del visi- tante).(Fecha de inicio -> AAMMDD)	9xxxxxxxx 123456 UR.S.D 9zzzzzzz.220915				
Consultar límite de días del Visi- tante	(Número) (Contraseña) UR.G.L (№ del visitante)	9xxxxxxx 123456 UR.G.L 9zzzzzzz				
Activar y definir el límite de días del Visitante	(Número) (Contraseña) UR.S.L (№ del visi- tante).(Límite de Días)	9xxxxxxx 123456 UR.S.L 9zzzzzzz.15				



* Atención: Digite manualmente el número de teléfono para evitar agregar caracteres invisibles no deseados.



CONFIGURACIONES DEL PROPIETARIO

AÑADIR PROPIETARIO

Es **obligatorio** tener un propietario, no permitiendo el funcionamiento del M200 si no se añade. El propietario tiene acceso a todas las funcionalidades del M200.

ME.S.O (Número).(Nombre del proprietario).(Contraseña) → ME.S.O 9xxxxxxxx.ANDRE.123456

Funcionalidad solo autorizada cuando el M200 aún no tiene propietario.

CAMBIAR LA CONTRASEÑA DEL PROPIETARIO

Permite cambiar la contraseña en caso de olvidarla.

ME.R.K (Nueva Contraseña)

TRANSFERENCIA DE PROPIETARIO

Permite al propietario intercambiar permisos con un administrador.

(Número) (Contraseña) ME.R.O (Número del Administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.R.O 9aaaaaaaa

Requiere autorización del propietario. Solo los administradores pueden ser cambiados a nuevo propietario y el antiguo propietario es cambiado a administrador. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR RESPUESTAS SMS

Permite bloquear/desbloquear las respuestas SMS del M200 a todos los administradores y visitantes. **Predefinición:** Bloqueado

- **1.** Bloquear respuestas SMS
- 2. Desbloquear respuestas SMS

1.	(Número) (Contraseña) ME.S.F	→	9xxxxxxx 123456 ME.S.F
2.	(Número) (Contraseña) ME.R.F	→	9xxxxxxx 123456 ME.R.F

Requiere autorización del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.







*

× 5M5

CONFIGURACIONES DEL PROPIETARIO

EDITAR NOMBRE DEL PROPIETARIO

Permite cambiar el nombre del propietario. El nombre puede contener espacios/máx. 20 caracteres.

(Número) (Contraseña) UR.S.N (№ del proprietario).(Nombre) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuu.HELDER

Solo el propietario puede cambiar su nombre. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

NUEVO DISPOSITIVO MÓVIL DEL VISITANTE/ADMINISTRADOR 🟄 📟

Por razones de seguridad, en el funcionamiento por Bluetooth, cada visitante/administrador está limitado al primer dispositivo con el que se conecta.

Con esta función el propietario podrá conceder una nueva autorización para que este usuario pueda conectarse al bluetooth con un dispositivo diferente al de la conexión anterior (ej.: Pérdida del teléfono móvil).

(Número) (Contraseña) UR.R.B (№ del proprietario) → 9xxxxxxxx 123456 UR.R.B 9uuuuuuuu

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.



CONFIGURACIONES DE ADMINISTRADORES

CAMBIAR VISITANTE PARA ADMINISTRADOR

Cambia la autorización de un visitante para administrador.

(Número) (Contraseña) ME.S.U (Número del visitante)

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaie para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR ADMINISTRADOR PARA VISITANTE

Cambia la autorización de un administrador para visitante.

(Número) (Contraseña) ME.R.U (Número del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.R.U 9aaaaaaaa

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR ADMINISTRADOR CON SOLO EL NÚMERO

Al añadir un administrador solo con el número este quedará configurado sin nombre.

(Número) (Contraseña) ME.S.A (№ del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.S.A 9aaaaaaaa

La contraseña predefinida es: **999999** Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR ADMINISTRADOR SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE 券 🔤

Al añadir un administrador quedará configurado con un nombre.

(Número) (Contraseña) ME.S.A (№ del administrador).(Nome) → 9xxxxxxx 123456 ME.S.A 9aaaaaaaa.BEATRIZ

La contraseña predefinida es: **999999** Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

ELIMINAR ADMINISTRADOR

Requiere autorización del Propietario.

(Número) (Contraseña) ME.R.A (Número del administrador) → 9xxxxxxxx 123456 ME.R.A 9aaaaaaaa.ISABEL

Requiere autorización del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.





SM5

9xxxxxxx 123456 ME.S.U 9aaaaaaaa

(Número) (Contraseña) UR.S.A (Nueva Contraseña -> 6 números)

RESTABLECER LA CONTRASEÑA

En caso de que un administrador olvide su contraseña, es posible restablecer las contraseñas predefinidas.

(Número) (Contraseña) UR.R.A (Número del administrador)

La contraseña predefinida es: 999999 Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

EDITAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR

Permite cambiar el nombre de un administrador. El nombre puede contener espacios/máx. 20 caracteres.

(Número) (Contraseña) UR.S.N (Nº del administrador).(Nombre) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuu.IOAO

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

Esta función permite al propietario eliminar a todos los administradores del sistema.

(Número) (Contraseña) ME.R.A * (asterisco)

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR CONTRASEÑA

Por razones de seguridad, es recomendable que todos los administradores cambien la contraseña predefinida por una contraseña personal.

> No disponible para el propietario. Solo el propio usuario puede cambiar su contraseña. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaie para recibir una respuesta de feedback.

9xxxxxxx 123456 ME.R.A *

ELIMINAR TODOS LOS ADMINISTRADORES



29

FS



9xxxxxxx 123456 UR.S.A 777777

9xxxxxxx 123456 UR.R.A 90000000



AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO

Al añadir un visitante solo con el número, se configurará sin nombre y sin gestión de acceso. **Predefinición:** usuario sin nombre

- Número (máx. 15 dígitos)

(Sin limitaciones de acceso)

(Número) (Contraseña) UR.S.U (Número del visitante) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuu

La contraseña predefinida es: **888888** Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR VISITANTE SOLO CON EL NÚMERO Y EL NOMBRE

Al añadir un visitante solo con el número y el nombre, este se configurará con el nombre escogido y sin gestión de accesos.

- Número (máx. 15 dígitos)

- Nombre (máx. 20 caracteres)

(Sin limitaciones de acceso)

(Número) (Contraseña) UR.S.U (Número del visitante).(Nombre) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu.Jorge

La contraseña predefinida es: **888888** Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS

Se pretende añadir un usuario con la siguiente gestión de accesos: (Para información detallada de los inputs 6 a 11 ver pág. 29)

- 1 Número (máx. 15 dígitos)
- 2 Contraseña (6 números)
- 3 Instrucción
- 4 Número del visitante a añadir
- (máx. 15 dígitos)
- 5 Nombre (máx. 20 caracteres)

- 6 Hora de Entrada y Hora de Salida
- 7 Fecha de inicio
- 8 Limitación por Días de la Semana
- 9 Duración de Días
- 10 Restricción de Relé
- 11 Eliminación al final de la Duración

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9xxxxxxx	123456	UR.S.U	9uuuuuuuu	MATILDE	08301800	220618	0111110	42	1	0

(Número) (Contraseña) UR.S.U (№ del visitante).(Nombre).(Hora de Entrada y Hora de Salida).(Fecha de Inicio). (Duración de Días).(Restricción de Relé).(Eliminación al final de la Duración)

La contraseña predefinida es: 888888

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.



SMS

AÑADIR VISITANTE CON GESTIÓN DE ACCESOS

6 - Hora de Entrada y Hora de Salida: Intervalo de horas entre las cuales un visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir un visitante o editar la limitación de horas, el formato de envío de horas es:

ннммннмм	Hora y minutos de Entrada seguido de Hora y minutos de Salida				
Ej.: 08301800	De las 8.30 h. a las 18 h				
\bigwedge En caso de que desee acceder al día completo, deberá introducir 00002359.					

7 - Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir un visitante o editar la fecha inicial, el formato de envío de la fecha es:

AAMMDD	Año (AA) seguido del Mes (MM) y el Día (DD)			
Ej.: 231101	2023/11/01			

8 - Limitación por Días de la Semana: Días de la semana en los que el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir visitante o editar Días de la Semana, la semana comienza el Domingo y los días que quiera limitar la activación introduzca Cero (0), los días que no quiera limitar introduzca Uno (1).

9 - Duración de Días: Número de días desde la Fecha de Inicio en que el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Tiene un **máximo de 90 días** después de la Fecha de Inicio. También puede colocar * (asterisco) en lugar del número si quiere que tenga **tiempo ilimitado.**

10 - Restricción del Relé: En caso de que desee que un visitante no tenga acceso al accionamiento de uno de los relés del M200, puede definir al añadir un visitante o al editar la Restricción del Relé, teniendo que enviar **Cero (0), Uno (1) o Dos (2)**:

0	Sin restricción en los Relés			
1	Con Restricción en el Relé 1			
2	Con Restricción en el Relé 2			
EX: 9xxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuu.VALIM.08301800.220618.0111110.30.1.0?				

11 - Eliminación al final de la Duración: Siempre que se active esta función al final de la duración, el visitante se borrará del M200. Para activar esta función necesita colocar Uno (1) o Cero (0).

1	Eliminar después del último día de autorización
0	No eliminar después del último día de autorización



FS 31

DESACTIVAR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE

SM5

Esta instrucción concede al visitante autorización de días ilimitados para accionar el relé.

(Número) (Contraseña) UR.R.L (Número del visitante) → 9xxxxxxxx 123456 UR.R.L 9uuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

EDITAR HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL VISITANTE

SMS

Intervalo de horas entre las cuales un visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés. Al añadir un visitante o editar la limitación de horas, el formato de envío de horas es:

(Número) (Contraseña) UR.S.H (№ del visitante).(Hora de Entrada y Hora de Salida -> HHMMHHMM) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.H 9uuuuuuuu.07451915

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

ннммннмм	Hora y minutos de Entrada seguido de Hora y minutos de Salida
EX: 08301800	De las 8.30 h. a las 18 h

🗥 En caso de que desee acceder al día completo, deberá introducir 00002359.

ELIMINAR TODOS LOS VISITANTES

(Número) (Contraseña) UR.R.* → 9xxxxxxxx

9xxxxxxx 123456 UR.R.*

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

ELIMINAR VISITANTE

Cambia la autorización de un administrador para visitante.

(Número) (Contraseña) UR.R.U (Número del visitante)

9xxxxxxx 123456 UR.R.U 9uuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.



EDITAR NOMBRE DEL VISITANTE

Permite cambiar el nombre de un visitante.

(Número) (Contraseña) UR.S.N (Número del visitante).(Nombre) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.PEDRO

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

EDITAR FECHA INICIAL DEL VISITANTE

Fecha a partir de la cual el visitante tiene autorización de accionar las salidas de los relés.

(Número) (Contraseña) UR.S.D (№ del visitante).(Fecha de inicio -> AAMMDD) → 9xxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.TIAGO

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

AAMMDD

Año (AA) seguido del Mes (MM) v el Día (DD)

FX: 231101

2023/11/01

ACTIVAR Y DEFINIR EL LÍMITE DE DÍAS DEL VISITANTE

Número de días desde la Fecha de Inicio en que el visitante tiene autorización para accionar las salidas de los relés. Tiene un máximo de 90 días después de la fecha de inicio. Predefinición: Sin límite de días → También puedes colocar * (asterisco) en lugar del número.

(Número) (Contraseña) UR.S.L (№ del visitante).(№ de días) → 9xxxxxxxx 123456 UR.S.L 9uuuuuuuu.45

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR CONTRASEÑA

Por razones de seguridad, es recomendable que todos los visitantes cambien la contraseña predefinida por una contraseña personal.

(Número) (Contraseña) UR.S.A (Nueva contraseña -> 6 números)	→	9xxxxxxx 123456 UR.S.A 777777
--	----------	-------------------------------

No disponible para el propietario.

Solo el propio usuario puede cambiar su contraseña.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.











CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

CONSULTAR USUARIO

9xxxxxxx 123456 UR.G.W 90000000

Permite comprobar la información sobre un usuario del M200.

1 · Visitante

- Por SMS la consulta del Visitante es recibida de la siguiente forma:
- 1) Nombre 2) Número Nivel de autorización 4) Fecha de Inicio - Fecha de Finalización 5) Hora de Entrada 6) Días de la Semana 7) Restricción del Relé 2 · Administrador/Propietario Por SMS la consulta del Administrador/Propietario es recibida de la siguiente forma: 1) Nombre 2) Número Nivel de autorización (Número) (Contraseña) UR.G.U (Nº del visitante) 9xxxxxxx 123456 UR.G.U 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

/ Los administradores solo tendrán acceso a su propia información ya la de los visitantes.

CONSULTAR EL HORARIO DE UN VISITANTE

Esta funcionalidad permite visualizar la hora de entrada y la hora de salida del visitante.

(Número) (Contraseña) UR.G.H (№ del visitante) 9xxxxxxx 123456 UR.G.H 90000000 -

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR LIMITACIÓN POR DÍAS DE LA SEMANA

Esta función permite visualizar los días de la semana en los que el visitante tiene acceso.

(Número) (Contraseña) UR.G.W (Número del visitante)

Requiere autorización del administrador o del propietario.





CONSULTAR LA FECHA INICIAL DE UN VISITANTE

Esta función permite visualizar la fecha inicial del visitante.

(Número) (Contraseña) UR.G.D (Número del visitante) 9xxxxxxx 123456 UR.G.D 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Predefinición: Fecha (año, mes, día) en que el Visitante fue añadido → ej.: 221231

CONSULTAR LA DURACIÓN DE LOS DÍAS DE UN VISITANTE

Esta funcionalidad permite visualizar la duración del tiempo que el visitante tiene acceso.

(Número) (Contraseña) UR.G.L (Número del visitante) 9xxxxxxx 123456 UR.G.L 9uuuuuuuu

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR SEÑAL 4G DE LA TARIETA SIM

Compruebe la intensidad de la señal 4G de la tarieta SIM del M200. Pueden comprobarse 5 niveles de potencia: Excelente; Bueno; Débil; Muy débil; Sin señal.

> (Número) (Contraseña) ME.G.Q 9xxxxxxx 123456 ME.G.Q

Requiere autorización del administrador o del propietario.

VER LA ÚLTIMA LLAMADA

Comprobar cuál fue el último usuario que realizó una llamada al M200.

(Número) (Contraseña) ME.G.L 9xxxxxxx 123456 ME.G.L

Requiere autorización del propietario.

ESCUCHAR EL SONIDO DE LA ALARMA

Permite al propietario recibir una llamada para escuchar el sonido de alarma grabado en el M200.

(Número) (Contraseña) ME.G.S 9xxxxxxx 123456 ME.G.S

Requiere autorización del propietario.





CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

VERIFICAR EL SALDO DE LA TARJETA MICROSIM

Verificar el saldo de la tarjeta microSIM del M200. El mensaje recibido es solo una copia del mensaje recibido por la operadora del M200, no siendo posible la interacción propuesta por algunas operadoras. Es necesario ingresar el mensaje de solicitud de saldo de la operadora asociada a la tarjeta microSIM del M200. Ejemplos:

Vodafone → *#100# MEO → *#123# NOS → *#111#

(Número) (Contraseña) ME.G.B (Código de la Operadora) 9xxxxxxx 123456 ME.G.B *#100# Requiere autorización del propietario.

CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 1

Permite verificar el estado de salida del relé 1.

(Número) (Contraseña) R1.G.R

9xxxxxxx 123456 R1.G.R

No requiere autorizaciones especiales.

CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1

Permite verificar si el Relé 1 está en Monoestable o Biestable.

(Número) (Contraseña) R1.G.M

9xxxxxxx 123456 R1.G.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 1

Permite verificar el tiempo definido para el impulso Biestable del Relé 1.

(Número) (Contraseña) R1.G.T

9xxxxxxx 123456 R1.G.T

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 1

Permite verificar si el Relé 1 está actuando solo por Llamada o por Llamada, SMS y Bluetooth.

(Número) (Contraseña) R1.G.B

9xxxxxxx 123456 R1.G.B

Requiere autorización del administrador o del propietario.













CONSULTAR INFORMACIÓN DEL M200

CONSULTAR ESTADO DEL RELÉ 2

Permite verificar el estado de salida del relé 2.

(Número) (Contraseña) R2.G.R

9xxxxxxx 123456 R2.G.R

No requiere autorizaciones especiales.

CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2

Permite verificar si el Relé 2 se encuentra en Monoestable o Biestable.

(Número) (Contraseña) R2.G.M

9xxxxxxx 123456 R2.G.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR TIEMPO DEL RELÉ 2

Permite verificar el tiempo definido para el impulso Biestable del Relé 2.

(Número) (Contraseña) R2.G.T

9xxxxxxx 123456 R2.G.T

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 2

Permite verificar si el Relé 2 está actuando solo por Llamada o por Llamada, SMS y Bluetooth.

(Número) (Contraseña) R2.G.B

9xxxxxxx 123456 R2.G.B

Requiere autorización del administrador o del propietario.

CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 1

Permite verificar el estado de la entrada 1.

(Número) (Contraseña) I1.G.I

9xxxxxxx 123456 [1.G.]

No requiere autorizaciones especiales.

CONSULTAR ESTADO DE LA ENTRADA 2

Permite verificar el estado de la entrada 2.

(Número) (Contraseña) 12.G.I

9xxxxxxx 123456 |2.G.I

No requiere autorizaciones especiales.







CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 1

ACCIONAR EL RELÉ 1

Puede estar bloqueado para funcionar solo por llamada. Los visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

(Número) (Contraseña) R1.S.R → 9xxxxxxx 123456 R1.S.R No requiere autorizaciones especiales. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

DESACTIVAR EL RELÉ 1

Puede estar bloqueado para funcionar solo por llamada. Los Visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

(Número) (Contraseña) R1.R.R → 9xxxxxxx 123456 R1.R.R No requiere autorizaciones especiales. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 1

Cambia el tiempo del impulso Biestable. Predefinición: 1 seg.

(Número) (Contraseña) R1.S.T → 9xxxxxxxx 123456 R1.S.T

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 1

Cambia el tipo de impulso entre Monoestable o Biestable. Predefinición: Biestable

- Monoestable → Las acciones en el relé cambian el estado a encendido y luego para apagado al final del tiempo definido.
- Biestable → Las acciones en el relé cambian el estado entre encendido y apagado.
- **1.** Cambiar a Biestable
- **2.** Cambiar a Monoestable

2. (Número) (Co	ontraseña) R1.R.M	→	9xxxxxxx 123456 R1.R.M

Requiere autorización del administrador o del propietario.

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.









CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 1

ACTIVAR EL MODO DE ACCIONAMIENTO SOLO POR LLAMADA 🛛 🕴 🔤

Cambia el modo de funcionamiento para permitir solo Llamadas o para permitir Llamadas, SMS y Bluetooth.

1. Cambiar para Solo Llamadas

2. Alterar para Chamadas, SMS e Bluetooth

1.	(Número) (Contraseña) R1.S.B	→	9xxxxxxx 123456 R1.S.B		
2.	(Número) (Contraseña) R1.R.B	→	9xxxxxxx 123456 R1.R.B		
Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.					



CONFIGURACIÓN DEL RELÉ 2

ACCIONAR EL RELÉ 2

(Número) (Contraseña) R2.S.R

9xxxxxxx 123456 R2.S.R

No requiere autorizaciones especiales. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

DESACTIVAR EL RELÉ 2

Los visitantes pueden tener limitaciones. (Ver Niveles de Autorización en la página 14A)

No requiere autorizaciones especiales. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIPO DE IMPULSO DEL RELÉ 2

Cambia el tipo de impulso entre Monoestable o Biestable. Predefinición: Biestable

- Monoestable → Las acciones en el relé cambian el estado entre encendido y apagado.
- Biestable \Rightarrow Las acciones en el relé cambian el estado a encendido y luego para apagado al final del tiempo definido.
- **1.** Cambiar a Biestable
- **2.** Cambiar a Monoestable

1.	(Número) (Contraseña) R2.S.M	→	9xxxxxxx 123456 R2.S.M		
2.	(Número) (Contraseña) R2.R.M	→	9xxxxxxx 123456 R2.R.M		
Requiere autorización del administrador o del propietario.					

Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

CAMBIAR TIEMPO DEL RELÉ 2

Cambia el tiempo del impulso Biestable. Predefinición: 1 seg.

(Número) (Contraseña) R2.S.T

9xxxxxxx 123456 R2.S.T

Requiere autorización del administrador o del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.







CAMBIAR EL NOMBRE DEL BLUETOOTH

Define un nombre para que se muestre cuando se busque el M200 por Bluetooth. El nombre puede contener espacios/máx. 20 caracteres. **Predefinición:** MOTORLINE M200

(Número) (Contraseña) ME.S.N (Nombre del Bluetooth) 👄 9xxxxxxxx 123456 ME.S.N Portón de la Casa

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

RESET DE LA TARJETA MICROSD

Permite hacer una limpieza total de los datos de la tarjeta microSD.

(Número) (Contraseña) ME.R.M → 9xxxxxxx 123456 ME.R.M

Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "?" al final del mensaje para recibir una respuesta de feedback.

RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA

Elimina todos los usuarios y configuraciones del M200.

Los procedimientos para efectuar esta operación son:



muestra en la imagen:



SM5

SMS

RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA



3 • Espere hasta que el LED ACT comience a parpadear 4 veces con un intervalo de 1 segundo;



4 • Dar dos impulsos simultáneamente en las dos entradas IN1 IN2 y GND;



5 • Espere hasta que el LED ACT comience a parpadear 2 veces con un 1 segundo de intervalo;



6 • Luego envíe el SMS al M200 con la instrucción: *ME.R.S*



CONFIGURAR RUTINAS DIARIAS

El M200 permite definir horarios para activar/desactivar los relés, para cada día de la semana.



Requiere autorización del Propietario.

La configuración de cada rutina puede realizarse sobre el tipo de impulso (monoestable o biestable) y en el tiempo establecido para cada relé.

En el menú pulse "**Configuraciones**", acceda a la página "**Programar Rutinas**" y siga los siguientes pasos:



 Haga clic en "Activar Rutina" y toque en la tabla para configurar una rutina.



2 · Seleccione el día que pretende añadir la rutina y haga clic en "+" para configurar.



3 · Seleccione la hora y el tipo de acción a realizar en la rutina.



Cada relé puede contener hasta un máximo de 8 rutinas para cada día de la semana.



*

CONFIGURAR RUTINAS DIARIAS

06 42 O	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Don	
08 44 09 45 10 46 11 47 12 40		01:00 03:00 05:00 07:00 09:00
	+	11:00 13:00 17:00 19:00 21:00 23:00
	<u> </u>	

4 • Puede añadir la misma rutina a más días de la semana.

- 5 Haga clic en "Guardar" para guardar las Rutinas definidas.

*

6 · La tabla mostrará las rutinas configuradas por usted.

COLORES DE LA TABLA						
(Verde)	Periodos de actuación de las Rutinas					
(Azul)	Impulsos configurados					

DEFINIR INTERVALOS DE TIEMPO Y EXCEPCIONES

Es posible definir periodos de tiempo en los que las Rutinas actuarán o, por el contrario, quedarán sin efecto.

A) INTERVALOS DE TIEMPO

Puede definir en el calendario, cual será el día de inicio y el día de fin de la ejecución de las Rutinas configuradas.

B) EXCEPCIONES

Puede definir en el calendario, días específicos en los cuales las Rutinas configuradas no serán activadas.





CONFIGURAR FEEDBACKS

El **M200** permite crear una lista de contactos de usuarios que recibirán notificaciones SMS con información sobre cambios en el estado de las entradas.



Requiere autorización del Propietario.

MODOS DE ACTUACIÓN DEL FEEDBACK

Modo General:

Cuando una entrada es activada, todos los contactos de la lista reciben un mensaje de Feedback.

Modo Tiempo:

Los Relés 1 y 2 están respectivamente asociados a las entradas 1 y 2.

Cuando se activa uno de los relés, la entrada correspondiente espera su activación dentro del tiempo definido por el propietario.

Cuando se produce, y si el usuario que activó la entrada pertenece a la lista de contactos, el usuario recibirá el mensaje de feedback.

PASOS DE CONFIGURACIÓN

 Seleccione el tipo de modo deseado para el feedback (Modo General o Modo Tiempo);

2 · Defina el estado de las entradas 1 y 2 (NA o NC);

CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS							
NO (Normalmente Abierta)	La entrada no tiene señal, y la notificación es enviada cuando existe una activación del dispositivo (ej.: relé, botón o sensor).						
NC (Normalmente Cerrada)	La entrada tiene señal continua, y la notificación es enviada cuando la señal es interrumpida.						

 ${\bf 3} \cdot {\bf A} \tilde{{\bf n}} a da los contactos de los usuarios que formarán parte de la lista de Feedback;$

4 · Guarde las modificaciones.





La lista de contactos tiene un límite máximo de 6 usuarios.



ACTIVAR EL REENVIO DE SMS DEL OPERADOR

Esta función hace que el M200 reenvíe cualquier SMS enviado por el operador para el Propietario del dispositivo.

Ejemplo: Mensaje informando de que se está acabando el saldo.



1 • Acceda al menú Configuración y haga clic en el botón "M200 Configuraciones".



2. Haga clic en la opción "Reenvío de SMS".



3. Activa la función.

Esta función puede ser configurada a través de Bluetooth, SMS o el Portal Motorline. Las opciones de configuración por SMS son las siguientes:

- 1. Activar la función
- 2. Visualizar el estado de la función
- 3. Desactivar la función

	Requiere autorización del propietario. Por SMS puede enviar un "2" al final del mensaie para recibir una respuesta de feedback										
3.	(Número) (Contraseña) ME.R.R	→	9xxxxxxx 123456 ME.R.R								
2.	(Número) (Contraseña) ME.G.R	→	9xxxxxxx 123456 ME.G.R								
1.	(Número) (Contraseña) ME.S.R	→	9xxxxxxx 123456 ME.S.R								

al final del mensaje para recibir una resp



ACTIVAR RELÉ 1 SIN VERIFICAR NÚMERO / DOBLE AUTENTIFICACIÓN SMS

ACTIVAR RELÉ 1 POR LLAMADA SIN VERIFICACIÓN DE NÚMERO

Esta función permite activar el relé 1 por cualquier llamada que reciba el dispositivo M200, sin que este compruebe si el contacto tiene permisos o no. Para activar la función:

1 • Acceda al menú *Configuración* y haga clic en el botón "M200 Configuraciones".

2 • Haga clic en la opción"Configuración de Llamadas y SMS".

3 · Active la función "¿Permitir TODAS las llamadas?".





En caso de que esta función sea activada, cualquier número que llame al M200 activará el relé.

DOBLE AUTENTICACIÓN DE MENSAJES SMS

Esta función obliga al M200 a realizar una verificación del número registrado en el SMS y del número que lo envió. En caso de que la función esté desactivada, sólo será hecha la verificación del número registrado en el SMS. Para activar la función:

1 • Acceda al menú **Configuración** y haga clic en el botón "M200 Configuraciones".

2 • Haga clic en la opción "Configuración de Llamadas y SMS".

3 · Active la función "Confirmación de número SMS".



Estas funciones pueden ser configuradas a través de Bluetooth o del Portal Motorline.



REGISTRO EN EL PORTAL

i

Los pasos para registrarse en el portal solo funcionan en la aplicación M200.

2





Conéctese al M200 por Bluetooth. Entre en el menú **Configuración** y haga clic en el botón "Portal Motorline"."

Haz clic en el único botón de la pantalla: "Registrar dispositivo".

3



En el proceso de registro deberá rellenar los campos necesarios para el registro: Nombre, Correo electrónico y Contraseña.

En las páginas de Iniciar sesión, haz clic en "Nuevo Usuario?" para avanzar a los datos de registro.



REGISTRO EN EL PORTAL



Para validar su registro, debe introducir el código de verificación que será enviado a su dirección de correo electrónico. Haga clic en "Confirmar".

6

8

Introduzca el Nombre del dispositivo y su localización para registrar su dispositivo en el Portal. Haga clic en "Registrar".



Haga clic en "Confirmar" para que la actualización del firmware del M200 sea iniciada.

70%

Cuando finalice la actualización, el M200 se reiniciará y quedará configurado en el portal.



REGISTRO EN EL PORTAL

Después de completar la configuración y el registro del portal, puede acceder al Portal para empezar a gestionar su dispositivo.

Acceda al portal escaneando el código QR o a través del siguiente enlace: portal.motorline.pt/





Siempre que **Restaure el Dispositivo** a los valores de fábrica, o **Cambie de Propietario**, deberá volver a registrar el dispositivo, a través de la aplicación M200, para poder utilizar el Portal.

VOLVER AL M200 SIN DATOS MÓVILES | PAUSA EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS

Es posible revertir el firmware del Portal M200 a la versión sin datos móviles o pausar la transmisión de datos del dispositivo. Para ello, sigue los siguientes pasos:

1 • Conéctese al M200 por Bluetooth. Entra en el menú *Configuración* y haga clic en el botón " Portal Motorline ".

2 · En la pantalla, seleccione uno de los botones para la acción que desee:

- Botón 1: Pausar uso de datos
- Botón 2: Registrar Dispositivo
- Botón 3: Regresar a M200 sin 4G



Al regresar al sistema sin comunicación de datos, deberá actualizar de nuevo el firmware del sistema.



CONFIGURAR COMO LECTOR WIEGAND



LECTOR WIEGAND (Este lector es sólo un ejemplo)

 \triangle

Sólo es posible añadir usuarios de lectores wiegand a través del Portal Motorline. También es posible editar por bluetooth.



ACTIVAR EL MODO LECTOR



Para activar el modo lector, entre en el Portal Motorline y siga los siguientes pasos:

- 1 · Acceda al menú *Dispositivos* en la pestaña izquierda del Portal.
- 2 · Haga clic en el icono de edición del dispositivo que desea configurar como lector.
- 3 · Acceda al menú Definiciones de entradas.

4 • Defina el modo de entrada para Lector y seleccione la interfaz del lector añadido en el dispositivo.



Para añadir usuarios de dispositivos wiegand a través del Portal, consulte las páginas 53 y 54.



AÑADIR USUARIOS AUTOMÁTICAMENTE AL LECTOR

) (<u>1</u>) (+	2 m 2
22			3	
En esta área se muestran todos los comandos grabados.				
Los parámetros de acceso definidos en este campo serán atribuidos a todos los comandos grabados a continuación.	3	0000 → 0000 0000put 1 ○ 000put 2	4	Output 1

1 • En el menú *Dispositivos* en la pestaña izquierda del Portal, haga clic en el icono de edición del dispositivo que desea editar.

2 • Acceda al menú Usuarios y haga clic en el botón "Añadir usuario".

 ${\bf 3}$ · Seleccione la opción Multi-reader en la parte superior y configure los parámetros de permisos que los usuarios tendrán.

Puede definir cual de los relés el usuario podrá controlar.

4 • Haga clic en el botón "Iniciar programación" y podrá comenzar a pasar comandos para regirstrar en el lector.

5 • Haga clic en el botón "Terminar programación" para finalizar el proceso de grabación de comandos.

Durante el proceso de grabación, si no se pasa un comando durante 15 segundos, el modo de grabación es automáticamente interrumpido.



AÑADIR MANUALMENTE USUARIOS AL LECTOR



Digite manualmente el Facility Code (FC - Facultativo) y el Serial Number (SN - Obligatorio) o haga clic en el botón 🙀 para pedir al sistema que los lea automáticamente.

5 · Haga clic en el botón "GUARDAR" para grabar los registros de comandos.





UTILIZAR COMO ALARMA

CONFIGURAR COMO COMUNICADOR DE ALARMA

Es posible configurar el **M200** para que funcione como comunicador de alarmas. De esta forma podemos activar la alarma por SMS, llamada o Bluetooth, así como cuando la alarma se activa por intrusión llama hasta a 6 números seleccionados.

CÓMO FUNCIONA

Se necesitan dos salidas de alarma: Salida de Disparo y Salida de Activación



En cuanto se dispara la alarma, se activa la Entrada 2 y el sistema empieza a llamar a la lista de contactos por orden del listado hasta que conteste algún contacto.



*

UTILIZAR COMO ALARMA

AÑADIR MANUALMENTE USUARIOS AL LECTOR



Requiere autorización del Propietario.

El Relé 1 está asociado a la Entrada 1.

Una vez activado el Relé 1, la Entrada 1 permanecerá a la espera de un cambio de estado durante el periodo definido por el propietario:

- En caso de que ocurra un cambio de estado en la Entrada 1 dentro del tiempo predefinido, el M200 notificará que la alarma ha sido activada/desactivada;
- En caso de que no ocurra ningún cambio de estado, el M200 notificará que la Entrada 1 no sufrió ninguna modificación dentro del tiempo predefinido.

MODOS DE ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Modo Local:

Cuando ocurre un cambio de estado de la alarma, y no ha ocurrido remotamente, el 1º contacto de la lista recibirá un mensaje con el cambio de estado de la alarma.

Modo Remoto:

Cuando un usuario acciona el Relé 1 remotamente, si no pertenece a la lista, entonces el 1º contacto de la lista recibirá un mensaje indicando la modificación de la alarma. En caso de que el usuario esté en la lista, sólo él recibirá el mensaje.

PASOS DE CONFIGURACIÓN

 Seleccione el tipo de modo deseado para la alarma (Modo Local o Modo Remoto);

2 · Seleccione el tiempo de retardo de la Entrada;

3 · Defina el estado de las entradas 1 y 2 (NA o NC);

CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE LAS ENTRADAS							
NO (Normalmente Abierta)	La entrada no tiene señal, y la notificación es enviada cuando existe una activación del dispositivo (ej.: relé, botón o sensor).						
NC (Normalmente Cerrada)	La entrada tiene señal continua, y la notificación es enviada cuando la señal es interrumpida.						

4 • Añada los contactos de usuarios que formarán parte de la lista de Alarmas;

 ${\bf 5} \cdot {\bf G} {\bf u} {\bf a} {\bf r} {\bf d} {\bf e}$ las modificaciones.



• La lista de contactos tiene un límite máximo de 6 usuarios.

• Existen 8 sonidos predefinidos como sonido de alarma de llamada.



*

HISTÓRICO DE ACCESOS

ACTIVAR EL HISTÓRICO DE ACCESOS

Para activar el histórico de accesos, basta con insertar una tarjeta microSD (no incluida) en la ranura correspondiente del M200. Además, la tarjeta microSD debe estar en formato FAT32 (formatéala en tu ordenador si es necesario).

Puedes consultar el histórico de accesos directamente en la APP o a través de los archivos guardados en la tarjeta microSD.



REGISTRO DE ACCESO

 La tarjeta microSD genera automáticamente archivos de texto mensuales (ej.: 01.csv*) con un registro de todos los accesos de los últimos 12 meses.

2 • Al final de los 12 meses, el archivo más antiguo se sustituye por un nuevo archivo con el mismo nombre.

*Comienza en 01.csv que corresponde a Enero y así sucesivamente hasta 12.csv (Diciembre).

CONSULTAR EL HISTÓRICO EN LA APP

1 · Pulse el botón "Histórico".

2 • En esta página puede consultar el histórico de accesos.



Es posible efectuar el registro de los últimos 12 meses con todos los accesos que fueron hechos al dispositivo. Ya sean accesos por **llamadas telefónicas, Bluetooth, SMS** o **Rutinas**.

1			
	Ţ	S	

2	
<	
	19:10
	19:10
e 3	19:10
_	19:10



HISTÓRICO DE ACCESOS

REGISTRO DEL HISTÓRICO EN UN ARCHIVO CSV

EJEMPLO DEL ARCHIVO DE REGISTRO

NOMBRE; TELÉFONO MÓVIL; NÚMERO DEL RELÉ; ESTADO DEL RELÉ; FECHA; HORA; TIPO; ERROR

Usuario1;911222333;R1;IMPULSO;15/10/2022;09:47;BLE Usuario2;911222444;R2;CONECTADO;15/10/2022;09:53;BLE Usuario2;911222444;R2;DESCONECTADO;16/10/2022;11:23; LLAMADA Usuario1;911222333;R1;IMPULSO;16/10/2022;15:45;SMS Usuario3;911222555;R2;CONECTADO;16/10/2022;18:31;BLE Usuario1;911222333;R1;IMPULSO;17/10/2022;06:46; LLAMADA Usuario4;911222666;R2;SIN CAMBIO;17/10/2022;15:58;SMS; ERROR! USUARIO SIN AUTORIZACIÓN Usuario3;911222555;R1;IMPULSO;18/10/2022;10:02;SMS Usuario1;911222333;R2;DESCONECTADO;18/10/2022;13:10;BLE Usuario3;91122255;R1;IMPULSO;18/10/2022;18:24; LLAMADA

LEYENDA DEL ARCHIVO DE REGISTRO

COLUMNA	EJEMPLO	VALORES POSIBLES				
1	Usuario4	Nombre del Usuario que ha realizado la operación o rutina				
2	911222333	Número del Usuario que ha realizado la operación o vacío en caso de que sea una rutina				
3	R2	R1 - Relé 1 R2 - Relé 2				
4	SIN CAMBIO	IMPULSO - En caso del Relé estar en tipo de impulso biestable CONECTADO - En caso del Relé estar en tipo de impulso monoestable DESCONECTADO - En caso del Relé estar en tipo de impulso monoestable SIN CAMBIO - No se ha producido ningún cambio en el relé				
5	17 / 10 / 2022	Fecha de la operación				
6	15:58	Hora de la operación				
7	SMS	BLE - Operación efectuada por Bluetooth SMS - Operación efectuada por SMS LLAMADA - Operación efectuada por llamada				
8	¡ERROR! USUARIO SIN AUTORIZACIÓN	Mensajes de error				



CREAR UNA LISTA DE USUARIOS A TRAVÉS DE EXCEL

Le sugerimos que, inicialmente, descargue el archivo de Excel de la aplicación, y rellene los datos en el archivo descargado, evitando eventuales errores de formato.

Antes de importar los usuarios se recomienda descargar el archivo Excel a través de la aplicación, para rellenar correctamente todos los campos.

- 1 · Pulse "Exportar usuarios" y escoja el destino del archivo.
- 2 · Transfiera el archivo al ordenador para registrar a los nuevos usuarios.
- 3 Rellene los datos de acuerdo con los encabezados de Excel (ver imagen 01).
- 4 · Guarde el archivo en formato "CSV UTF-8" (delimitado por comas) (ver imagen 02 y 03).
- 5 · Transfiera este archivo a su móvil.

Ficheiro Base	Inserir	Esquema d	la Página	Fórmulas Dao	los Rever	Ver Programador A	ijuda 🖓	Diga-me o	que pr	etende	fazer			
Colar Colar Área de Transf	de Formataç 'erência	ão S	<u>S</u> → ⊞ Tipo de l	 11 → A[*] A → ⁽¹⁾/₂ → <u>A</u> Letra 		 	o Gera ar ~	I ~ % 000 Número	58 4	*	Formataç Condicion	ão Fori al ~	natar c Tabela	:omo
B 2.6.	•													
F5 *	: ×	$\checkmark f_X$	0											
A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L N	N	0	Р
1 Number	Name	Permission	Restriction	Entry Date	Duration (Days) Delete on Time Limit	Entry Hour	Exit Hour	Sun	Mon	Tue We	d Thu	Fri	Sat
2 9100000001	Name 1	2	0	05/12/202	2	1 (00:00	23:59	true	true	true tru	e true	true	true
4 9100000001	Name 3	1	0	13/12/202	2	0 0	00:00	23:59	true	true	true tru	e true	true	true
5 910000001	Name 4	1	0	06/12/202	2	0 0	00:00	23:59	true	true	true tru	e true	true	+
6 910000001	Name 5	1	0	06/12/202	2	0 0	00:00	23:59	true	true	true tru	e true	true	01
7 910000001	Name 6	1	0	06/12/202	7		00.00	22-59	true	true	true tru	true	true	
©		Gua	arda	r Con	10	➡ Transferênci ■ Vídeos	as					Vídeo	os	
🞧 Base						📫 OS (C;)								
🗋 Novo		Ŀ	Recentes			USB DISK (E)		~	~	Dispos	itivo	s e u	nida
🗁 Abrir			o			Nome de ficheiro	: test							
			OneDrive			Suardar com o tipo	CSV UTF	8 (Delimi	tado p	oor ví	rgulas) (*.csv)		
Informaçõe	s		Este PC			Autore	Livro do Livro con	Excel (*.xl n Permiss	sx) ão pa	ra Ma	cros do	Excel (*.xlsn	n)
Guardar		•	Adicionar	um Local		• Ocultar pastas	Livro do CSV UTF-	Excel 97-2 8 (Delimi	2003 (* tado p	xls) (xls) or ví	rgulas) ('.csv)		
Guardar Co	mo		Procurar		02		Dados XM Página W	/IL (*.xml) (eb de fic) heiro (<u>heiro (</u>	único	(*.mht;*	mhtn	nl)	03



IMPORTAR/EXPORTAR USUARIOS

INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN EL DOCUMENTO EXCEL

COLUMNA A	Número de Usuario
COLUMNA B	Nombre de Usuario (máx. 20 caracteres)
COLUMNA C	Nivel de Autorización: 0 (Usuario); 1 (Administrador); 2 (Propietario)
COLUMNA D	Restricción del Relé: 0 (sin restricción); 1 (restringido el relé 1); 2 (restringido el relé 2)
COLUMNA E	Fecha Inicial (Formato: DD/MM/AAAA)
COLUMNA F	Duración en Días: -1 (sin límite, máx. 90 días); 1 - 90
COLUMNA G	Continuación del Visitante: 0 (no elimina); 1 (elimina)
COLUMNA H	Hora de Entrada (Formato: HH:MM)
COLUMNA I	Hora de Salida (Formato: HH:MM)
COLUMNA J	Autorización para el Domingo (verdadero o falso)
COLUMNA K	Autorización para el Lunes (verdadero o falso)
COLUMNA L	Autorización del Martes (verdadero o falso)
COLUMNA M	Autorización para el Miércoles (verdadero o falso)
COLUMNA N	Autorización para el Jueves (verdadero o falso)
COLUMNA O	Autorización para el Viernes (verdadero o falso)
COLUMNA P	Autorización para el Sábado (verdadero o falso)

CARGAR LA LISTA Y ENVIARLA AL DISPOSITIVO



 En el menú Usuarios, pulsa en "Más opciones".



2 • Pulse en "Importar usuarios".



3 • Seleccione el archivo CSV que desea importar y espere a que finalice la operación.



RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

• CONSUMIDORES FINALES • TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

a,	📮 He añadido un número				iedo	La restricción de			
Anomal	pero no pued salida a travé telefónica.	var la amada	hacer llamadas ni enviar SMS.		acceso no está conforme al intervalo de tiempo definido.		La rutina no fue ejecutada.		
Procedimiento	 telefonica. 1 • Conéctese a través de la aplicación Bluetooth al dispositivo y haga una lista de usuarios. 2 • Comprueba que el número aparece en la lista y que aparece exactamente como lo ha introducido. 			1. Compruebe si el teléfono móvil puede realizar una llamada.		 1 • Conéctese a través de Bluetooth y compruebe la fecha y la hora configurada en el M200. 2 • Ajuste la hora y la fecha en caso de desajuste. 3 • Compruebe la hora otra vez. 4 • Compruebe que la restricción funciona. 		 1 • Importe las rutinas del M200. 2 • Compruebe que fueron guardadas correctamente. 3 • En caso de que se hayan registrado correctamente, compruebe la hora er el M200. 4 • Por último, grabe sus rutinas nuevamente. 	
Comportamiento	No aparece en la lista. El número aparece en la lista y está conforme al introducido.			En caso de que la En la app le indicar llamada cuál es la hora del vaya al sistema. buzón.		ırá I	Las rutinas ser ejecuta incorrecta caso de qu del M200 e configurad	s podrán adas mente, en Je el reloj esté mal Io.	
						·····		····	· · · · · · · · ·
Descubrir el origen del problema	Intente añadir nuevamente el número. Compruébelo: 1 • El número solo consta de dígitos (sin espacios ni otros caracteres*). 2 • El número de teléfono no supera los 15 dígitos. 3 • Los ajustes para ese número son correctos. *El sistema acepta el carácter '+' si el número tiene un prefijo.		lva · la a ica. uebe mero a. npare mero que al tivo.	 1 • Asegúrese de que la tarjeta tenga un código PIN. Si es así, elimine el código. 2 • En caso de que no tenga un código PIN, retire la tarjeta e insértela nuevamente para que el M200 haga el registro en la red. 3 • Cuando el LED ACT vuelva a mostrar la señal de red, intente realizar una llamada. En caso de que aún no sea posible, espere unos 30 segundos e inténtelo nuevamente, ya que es posible que en de tente de		1 · de hc tra in co la te vil hc	En caso que la ra mos- ida sea correcta, mpruebe hora de su léfono mó- y su zona raria.	1 • Com- pruebe la hora del M200 y asegúrese de que las rutinas fueron grabadas correcta- mente.	



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración UE de Conformidad Simplificada

El abajo firmante **MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A., con sede en Travessa do Sobreiro, n.º 29, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos**, declara que este tipo de equipo de radio - **Comunicador M200** - está de conformidad con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:



https://motorline.pt/certification/m200

