



# SCHNELLAUF ROLLTOR SELBSTREPARIEREND FIX

HANDBUCH/INSTALLATIONS ANLEITUNG



**motorline**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**









# 00. INHALT

## INDEX

<b>01. SICHERHEITSHINWEISE</b> ZU BEFOLGENDE REGELN	1B
<b>02. DIE VERPACKUNG</b> IN DER VERPACKUNG	4A
<b>03. DER AUTOMATISMUS</b> TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	4B
MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN	4B
ABMESSUNGEN – KIT NORMAL	5A
ABMESSUNGEN – KIT TUNNEL	5B
<b>04. INSTALLATION</b> INSTALLATIONS MAPPE	6
BEFESTIGUNG DES GEHÄUSE	7
BEFESTIGUNG DER SEITENFÜHRUNGEN UND DER STEUERUNG BOX	8
<b>05. INSTALLATION DES TUNNEL KIT</b> BEFESTIGUNG DES GEHÄUSE	9
BEFESTIGUNG DER FÜSSE UND DER STEUERUNG BOX	10
<b>06. ENDKURS</b> EINSTELLEN DER ENDKURSE	11
<b>07. PROBLEMLÖSUNG</b> ANWEISUNG FÜR DIE ENDVERBRAUCHER/TECHNIKER	12
<b>08. ANHÄNGE</b> WARTUNGSAUFGABEN UND HÄUFIGKEIT	13

# 01. SICHERHEITSINFORMATION

	Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den Sicherheitsnormen der Europäischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert.
	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie der delegierten Richtlinie (EU)2015/863 der Kommission.
	(Anzuwenden in Ländern mit Recycling-Systemen). Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder der Literatur gibt an, dass das Produkt und elektronisches Zubehör (Ladegerät, USBKabel, elektronisches Material, Handsender usw.) sollten nicht mit dem Hausmüll am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Elemente von anderen Arten von Müll und entsorgen Sie die nachhaltige Wiederverwertung um stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder die Nationale Umweltbehörde kontaktieren um Einzelheiten darüber, wo und wie sie diese Produkte für eine umweltfreundliche Weise recyceln, wiederverwerten können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Bedingungen des Kaufvertrages prüfen. Dieses Produkt und deren elektronische Zubehörteile dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen Müll gemischt werden.
	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht wie andere Haushaltsabfälle entsorgt werden dürfen. Batterien sollten zum Recycling an separaten Sammelstellen abgegeben werden.
	Die verschiedenen Arten von Verpackungen (Karton, Kunststoff usw.) müssen für das Recycling getrennt gesammelt werden. Trennen Sie Verpackungen und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst.
	Diese Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt und elektronisches Zubehör ab. (Ladegerät, USB-Kabel, elektronische Geräte, Steuerungen, etc.), einer elektrischen Entladungen unterliegen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt und achten Sie auf alle Sicherheitsbestimmungen in diesem Handbuch.

# 01. SICHERHEITSINFORMATION

## ALLGEMEINE HINWEISE

- Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Gebrauch. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation / Verwendung beginnen, und bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie es bei Bedarf jederzeit abrufen können.
- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben vorgesehen. Jede andere Anwendung oder Operation, die nicht berücksichtigt wird, ist ausdrücklich untersagt, da dadurch das Produkt beschädigt werden und/oder Personen gefährdet werden können, die zu schweren Verletzungen führen können.
- Dieses Handbuch richtet sich in erster Linie an professionelle Installateure und entbindet nicht die Verantwortung des Benutzers, den Abschnitt "Anwendungsnormen" zu lesen, um die korrekte Funktion des Produkts sicherzustellen.
- Die Installation und Reparatur dieses Geräts darf nur von qualifizierten und erfahrenen Technikern durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle diese Verfahren in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen ausgeführt werden. Nicht professionellen und unerfahrenen Benutzern ist es ausdrücklich untersagt, Maßnahmen zu ergreifen, es sei denn, dies wird von spezialisierten Technikern ausdrücklich verlangt.
- Installationen müssen häufig überprüft werden, um Unwucht und Anzeichen von Verschleiß, Kabel, Federn, Scharnieren, Rädern, Stützen oder anderen mechanischen Montageelementen zu überprüfen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Reparaturen oder Einstellungen erforderlich sind.
- Bei Wartung, Reinigung und Austausch von Teilen muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt werden. Dies gilt auch für alle Vorgänge, bei denen die Produktabdeckung geöffnet werden muss.
- Die Verwendung, Reinigung und Wartung dieses Produkts kann von Personen ab 8 Jahren und von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder von Personen ohne Kenntnis der Funktionsweise des Produkts, sofern vorhanden, durchgeführt werden die Beaufsichtigung oder Anweisung von Personen, die Erfahrung mit der Verwendung des Produkts auf sichere Weise haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Produkt oder Öffnungsvorrichtungen

- spielen, um ein unbeabsichtigtes Auslösen der motorisierten Tür oder des Tores zu verhindern.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Beim Entfernen der Batterie muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Achten Sie darauf, dass durch die Öffnungsbewegung des angetriebenen Teils eine Blockierung zwischen dem angetriebenen Teil und den angrenzenden festen Teilen vermieden wird.

## HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Bevor Sie mit den Installationsverfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über alle Geräte und Materialien verfügen, die für die Installation des Produkts erforderlich sind.
- Sie sollten sich den Schutzindex (IP) und die Betriebstemperatur notieren, um sicherzustellen, dass er für den Installationsort geeignet ist.
- Stellen Sie dem Benutzer das Produkthandbuch zur Verfügung und informieren Sie ihn, wie im Notfall damit umzugehen ist.
- Wenn der Automatismus an einem Tor mit einer Fußgängertür installiert ist, muss ein Türverriegelungsmechanismus installiert werden, während das Tor in Bewegung ist.
- Installieren Sie das Produkt nicht "verkehrt herum" oder durch Elemente, die sein Gewicht nicht tragen. Fügen Sie bei Bedarf an strategischen Punkten Halterungen hinzu, um die Sicherheit des Automatismus zu gewährleisten.
- Installieren Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Die Sicherheitseinrichtungen müssen die möglichen Quetsch-, Schnitt-, Transport- und Gefahrenbereiche der motorisierten Tür oder des Tores schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die zu automatisierenden Elemente (Tore, Türen, Fenster, Jalousien usw.) einwandfrei funktionieren und ausgerichtet und eben sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die erforderlichen mechanischen Anschläge an den entsprechenden Stellen befinden.
- Die elektronische Steuerung muss an einem Ort installiert werden, der vor Flüssigkeiten (Regen, Feuchtigkeit usw.), Staub und Schädlingen geschützt ist.
- Sie müssen die verschiedenen elektrischen Kabel durch Schutzschläuche

# 01. SICHERHEITSINFORMATION

verlegen, um sie vor mechanischen Belastungen, im Wesentlichen am Stromkabel, zu schützen. Bitte beachten Sie, dass alle Kabel von unten in den Steuerungskasten eingehen müssen.

- Wenn der Automatismus in einer Höhe von mehr als 2,5m über dem Boden oder einer anderen Zugangsebene installiert werden soll, müssen die Mindestanforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz für den Einsatz von Arbeitsmitteln durch die Arbeiter bei der Arbeit des Unternehmens beachtet werden. Richtlinie 2009/104 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009.
- Bringen Sie das permanente Etikett für die manuelle Freigabe so nah wie möglich am Mechanismus an.
- An den stationären Stromversorgungsleitungen des Produkts muss ein Trennmittel, wie z. B. ein Schalter oder ein Trennschalter an der Schalttafel, gemäß den Installationsvorschriften vorgesehen sein.
- Wenn für das zu installierende Produkt eine Stromversorgung mit 230V oder 110V erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass der Anschluss an eine Schalttafel mit Erdungsanschluss erfolgt.
- Das Produkt wird nur mit Niederspannungssicherheit mit elektronischer Steuerung betrieben. (nur bei 24V Motoren).
- Teile/Produkte mit einem Gewicht von mehr als 20 kg müssen wegen der Verletzungsgefahr mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Die Verwendung geeigneter Hilfssysteme zum Bewegen oder Heben schwerer Gegenstände wird empfohlen.
- Achten Sie besonders auf die Gefahr von herabfallenden Gegenständen oder unkontrollierten Bewegungen von Türen/Toren während der Installation oder des Betriebs dieses Produkts.

## HINWEISE AN DEN BENUTZER

- Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, an dem Sie sich bei Bedarf jederzeit informieren können.
- Wenn das Produkt ohne Vorbereitung mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, muss es sofort vom Strom getrennt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden, und einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Installateur Ihnen das Produkthandbuch zur Verfügung gestellt und Sie informiert hat, wie Sie im Notfall mit dem Produkt umgehen.
- Wenn das System repariert oder modifiziert werden muss, entsperren

Sie das Gerät, schalten Sie die Stromversorgung aus und nutzen Sie es erst wieder, wenn alle Sicherheitsbedingungen erfüllt sind.

- Im Falle eines Auslösens von Leistungsschaltern oder einem Ausfall der Sicherung, lokalisieren Sie die Störung und beheben, bevor der Leistungsschalter zurückgesetzt oder die Sicherung ausgetauscht wird. Wenn die Störung nicht anhand dieses Handbuchs repariert werden kann, wenden Sie sich an einen Techniker.
- Halten Sie den Aktionsbereich des motorisierten Tor während der Bewegung frei und erzeugen Sie keinen Widerstand gegen die Bewegung.
- Nehmen Sie keine Arbeiten an den mechanischen Elementen oder Scharnieren vor, wenn sich das Produkt in Bewegung befindet.

## VERANTWORTUNG

- Der Lieferant lehnt jegliche Haftung ab, wenn:
  - produktausfall oder Verformung durch unsachgemäße Installation, Verwendung oder Wartung!
  - wenn die Sicherheitsvorschriften bei der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts nicht beachtet werden.
  - wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgt werden.
  - wenn Schäden entstehen durch unbefugte Änderungen.
  - In diesen Fällen erlischt die Garantie.

## **MOTORLINE ELECTROCELOS SA.**

Travessa do Sobreiro, nº29  
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)  
Barcelos, Portugal

## LEGENDE SYMBOLE



• Wichtige Sicherheitshinweise



• Potentiometer Informationen



• Nützliche Informationen



• Informationen zu Anschlüssen




• Programmier Informationen



• Tasten Informationen

## 02. DIE VERPACKUNG

### IN DER VERPACKUNG



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Schnelllauftür Rolllor Selbstreparierend **Fix** wird mit eigenen weiß lackierten Aluminiumprofilen gefertigt. Es ist mit der Schutzart **IP23** zertifiziert.

MOTOR	FIX 1	FIX 2
• Stromversorgung	230V 50Hz	230V 50Hz
• Leistung	750W	1500W
• U/min	140 (±)	100 (±)
• Stärke	45 Nm	130 Nm
• Öffnungsgeschwindigkeit *	845mm/s bis 1280mm/s	
• Reduktion	1:15	
• Betriebstemperatur	-25°C bis 55°C	
• Lärm	≤ 60dB	
• Schutzlevel	IP23	
• Arbeitsfrequenz	Intensiv	
• Isolationsklasse	Klasse F	

**i** \* Die Geschwindigkeitstoleranz hängt von der gewählten Frequenz, dem Türgewicht und den Betriebsbedingungen ab.

## 03. DER AUTOMATISMUS

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


	TUCH
• Kabel	2 x 1100 dtex PES HT
• Gewicht	900 g/m <sup>2</sup>
• Zugfestigkeit	400/400 daN/5 cm
• Reißfestigkeit	45/45 daN
• Betriebstemperatur	-30°C a 70°C
• Adhärenz	10/10 daN/5 cm

SICHTFENSTER	Bis -10°C	Über -10°C
• Dicke	2mm	2mm
• Material	PVC	PVC
• Härte	-	-
• Gewicht	-	-
• Zugfestigkeit	-	18.59-20.90Mpa
• Reißfestigkeit	-	10.80-12.70Mpa
• Elastizität	-	439 a 482%
• Kaltrissbildung	-	-
• Licht durchlässig	Ja	Ja

		BREITE							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
HÖHE	2000								
	2500								
	3000								
	3500								
	4000								
	4500								
5000									

FIX 1 is indicated for heights 3000, 3500, and 4000. FIX 2 is indicated for heights 4500 and 5000.

### MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN



Um das Tor manuell zu öffnen oder zu schließen, ziehen und halten Sie einfach den Entriegelungshebel, und setzen Sie die Kurbel ein, um die Schraube am Boden des Motors zu drehen (siehe Abbildung).

• Durch Drehen nach rechts wird das Tor geöffnet und nach links drehen wird geschlossen.




Wenn Sie möchten, können Sie einen Umbrako Schlüssel verwenden, um schneller zu öffnen.




# 03. DER AUTOMATISMUS

## ABMESSUNGEN – KIT NORMAL



# 03. DER AUTOMATISMUS

## ABMESSUNGEN – KIT TUNNEL



### LEGENDE

- OLM** • Wand Motorseite
- OLC** • Wand Gegenüberliegende Motorseite
- PM** • Minimum Sturz
- LVP** • Fussgänger durchgangsbreite
- LVT** • Gesamtbreite
- AVP** • Durchgangshöhe

Maße in mm angegeben.

# 04. INSTALLATION


## INSTALLATIONS MAPPE

- 1 • Aluminium Gehäuse
- 2 • Seitenführungen
- 3 • Motorschutz
- 4 • Tuch

- 5 • Steuerungs Box
- 6 • Gehäusetragplatte
- 7 • Motor
- 8 • Verbindungen

- 9 • Entriegelung Hebel
- 10 • Not Stop
- 11 • Taste Aufwärts
- 12 • Taste Abwärts

- 13 • Schutzplatte für Lichtschranke
- 14 • Lichtschranke
- 15 • Befestigungsplatte Lichtschranke
- 16 • Gurte



# 04. INSTALLATION


## BEFESTIGUNG DES GEHÄUSE



Überprüfen Sie die Höhe der Seitenführungen, um die für die Installation erforderlichen Maße einzuhalten.




Verwenden Sie die entsprechenden Maße auf Seite 5A auf Seite 5B.



### 1 POSITION SICHER

Bringen Sie den Safe an der Wand des Aufstellungsortes an und achten Sie dabei auf die horizontale Nivellierung und die **Sturz**.


Markieren Sie anhand der Löcher in den Trägerplatten die Stellen, an denen gebohrt werden soll. Durchgangs. Das Gehäuse sollte mit im durchgang zentriert sein.



### 2 BEFESTIGEN DES GEHÄUSE

Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher, bringen Sie das Gehäuse an der Wand an und sichern Sie ihn mit Buchsen und Schrauben.

**Das Gehäuse muss sicher befestigt sein, damit keine Unfälle passieren.**




### 3 WECHSELN SIE DEN STECKER

Nach Abschluss der Installation müssen Sie:

**A** - Motordeckel nach oben abnehmen (1)

**B** - Bringen Sie den mitgelieferten Stopfen mit Entlüftung (2) an der Getriebemotor





### 4 EINSTELLEN DES TUCHES

Entriegeln Sie den Motor (Seite 4B) und ziehen Sie das Tuch um ca. **500mm** von Hand.




# 04. INSTALLATION


## BEFESTIGUNG DER SEITENFÜHRUNGEN UND DER STEUERUNG BOX




**5 FÜSSE SETZEN**  
Positionieren Sie die Beine auf der Innenseite der Stützplatten und an der Wand.  
Das Tuch sollte sich in den Beinen befinden, damit dieses immer im Inneren auf und abwärts bewegt.



**6 SEITLICHE WAND FÜHRUNGEN BEFESTIGEN**  
Befestigen Sie die Führungen mit Schrauben an den Halteplatten. Die erste Schraube sollte **100mm** vom dem Boden und die verbleibende von **400 bis 400mm**.



**7 BEFESTIGUNG DER STEUERUNGS BOX**  
Bestimmen Sie den Ort für die Befestigung der Steuerungs Box und befestigen Sie sie an der Wand.




**8 EINSETZEN DES MOTORSCHUTZES**  
⚠ Stellen Sie zunächst den Endschalter ein (seite 12)  
8.1 Platte B an Platte A befestigen.  
8.2 Den Griff an der Platte A befestigen.  
8.3 Befestigen Sie die Platte C an der Platte B und dem Griff.  
8.4 Ziehen Sie die 2 Schrauben oben an der Schutzhaube an.

**9 VERBINDEN DER MF200 STECKER**  
Verbinden Sie das R -Kabel (an Seite der Steuerung) mit dem TX Kabel auf der gegenüberliegenden Seite. Beim Anschließen müssen die auf den Kabeln angezeigten Pfeile einander zugewandt sein.  
**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, in der von Ihnen gewählten Kabelführung ein technisches Kabelrohr zu verwenden.

**i** Ausführlichere Informationen zur Installation und Einstellung der MF200 Lichtschranken finden Sie in der Produkt Anleitung.



# 04. INSTALLATION

## BEFESTIGUNG DES GEHÄUSE - KIT TUNNEL




### 1 GEHÄUSE POSITIONIEREN

Setzen Sie das Gehäuse in den Tunnel an der gewünschten Stelle für die Installation unter Berücksichtigung der horizontalen Nivellierung. Basierend auf vorhandenen Löchern markieren Sie auf den Stützplatten die Bohrstellen.




**2 BEFESTIGUNG DES GEHÄUSE**  
Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher, befestigen Sie das Gehäuse mit Dübeln und Schrauben an der Wand. **Das Gehäuse muss sicher befestigt sein, damit keine Unfälle passieren.**



### 3 WECHSELN SIE DEN STECKER

Nach Abschluss der Installation müssen Sie:  
**A** - Motordeckel nach oben abnehmen (1)  
**B** - Bringen Sie den mitgelieferten Stopfen mit Entlüftung (2) an der Getriebemotor





### 4 TUCH EINSTELLEN

Entriegeln Sie den Motor (Seite 4B) und ziehen Sie die Leinwand um ca. **500mm** von Hand.


# 04. INSTALLATION

## BEFESTIGUNG DER FÜSSE UND DER STEUERUNG BOX - KIT TUNNEL



### 5 FÜSSE SETZEN


Positionieren Sie die Beine auf der Innenseite der Stützplatten und an der Wand.  
Das Tuch sollte sich in den Beinen befinden, damit dieses immer im Inneren auf und abwärts bewegt.



6


### 6 SEITLICHE WAND FÜHRUNGEN BEFESTIGEN

Befestigen Sie die Führungen mit Schrauben an den Halteplatten. Die erste Schraube sollte **100mm** vom dem Boden und die verbleibende von **400 bis 400mm**.




### 7 BEFESTIGUNG DER STEUERUNGS BOX

Bestimmen Sie den Ort für die Befestigung der Steuerungs Box und befestigen Sie sie an der Wand.



### 8 EINSETZEN DES MOTORSCHUTZES

⚠ Stellen Sie zunächst den Endschalter ein (Seite 11) Motorschutz auftragen und durch Anziehen der 2 Schrauben sichern.



### 9 VERBINDEN DER MF2020 STECKER

Verbinden Sie das R-Kabel (an Seite der Steuerung) mit dem TX Kabel auf der gegenüberliegenden Seite. Beim Anschließen müssen die auf den Kabeln angezeigten Pfeile einander zugewandt sein.  
**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, in der von Ihnen gewählten Kabelführung ein technisches Kabelrohr zu verwenden.



Ausführlichere Informationen zur Installation und Einstellung der MF2020 Lichtschranken finden Sie in der Produkt Anleitung.

# 05. ENDKURS




## EINSTELLEN DER ENDKURSE



### • EINSTELLUNG

Ring 4 sollte den Mikroschalter von unten und Ring 3 den Mikroschalter von oben betätigen.

### • VERBINDUNGEN




Platzieren Sie die Tür manuell in dem Bereich, den Sie für die Öffnungsverzögerung benötigen.

Einstellschraube 4 drehen, bis der Endschalterring 4 den entsprechenden Mikroschalter betätigt.





Platzieren Sie das Tor manuell in dem Bereich, den Sie für die Verlangsamung des Schließvorgangs benötigen.

Einstellschraube 3 drehen, bis der Endschalterring 3 den entsprechenden Mikroschalter betätigt.



## 06. PROBLEMLÖSUNG

### ANWEISUNG FÜR DIE ENDVERBRAUCHER/TECHNIKER

PROBLEM	URSACHE/LÖSUNG	
 <p>• OL2 erscheint auf dem Bildschirm</p>	<p>• Diese Warnung wird angezeigt, wenn ein Objekt auf die Arbeitsfläche trifft und die Seitenführungen verlässt.</p>	<p>1 • Reset durchführen. 2 • Warten Sie 15 Sekunden. 3 • Drücken Sie auf <b>ÖFFNEN</b> und die Plane wird sich wieder in die Führung einsetzen. <b>oder</b> 1 • Verbindung trennen oder ausschalten. 2 • Warten Sie 15 Sekunden. 3 • Schalten Sie wieder ein. 4 • Drücken Sie auf <b>ÖFFNEN</b> und die Plane wird sich wieder in die Führung einsetzen.</p>
 <p>• Die Plane hat die Führungen oben verlassen</p>	<p>1 • Den Motor entriegeln (S.4B). 2 • Mit der Kurbel die Plane soweit ausführen, dass diese sich wieder einsetzt. 3 • Richten Sie die Plane und orientieren Sie so aus, dass sie in die Führung passt und wieder korrekt funktioniert.</p>	
 <p>• Die Plane hat wenig Spannung</p>	 <p>1 • Öffnen Sie die Führungsabdeckung (Bild oben). 2 • Justieren Sie die Schrauben Feder, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.</p>	



# 07. ANHÄNGE

## WARTUNGSAUFGABEN UND HÄUFIGKEIT

Überprüfen Sie bei der Wartung/Überholung die unten aufgeführten Parameter. Markieren mit eine "X", an dem Tag das Sie die Wartung durchführen.

	Häufigkeit (Monate)				Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
	6	12	24	36	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
<b>1. MECHANISCHER BETRIEB</b>											
Befestigung das Tor am Rahmen		X									
Geräusche der Rollpunkten		X									
Elektrobremse – manuelle Entriegelung		X									
Geschwindigkeit des Tores		X									
Insektenreinigung		X									
Reibungspunkte an der Folie, um Risse zu verhindern.		X									
<b>2. ELEKTRISCHE FUNKTION</b>											
Stromversorgung durch Schutzschalter und Erdungskabel geschützt		X									
Verbindung der Kabel		X									
Funktion der Lichtschranken in Verlangsamung und bei Höchstgeschwindigkeit.		X									
Geringere Sicherheit (niedrigere Regel)		X									
Soft Stopp und Start		X									
Werbung		X									
Etikett zur Aufzeichnung des Eingriffs		X									
CE Kennzeichnungsetikett		X									
<b>Firma / Techniker:</b>											



Da die Wartungsvorschriften je nach der Gesetzgebung des Landes, in dem der Brandschutzvorhang installiert wird, unterschiedlich sind, muss der Installateur überprüfen, ob die empfohlene Wartungshäufigkeit korrekt ist.