



# PUERTA AUTORREPARABLE FIX

MANUAL DE USUARIO/INSTALADOR



**motorline**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**



## 00. CONTENIDO

### ÍNDICE

#### 01. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NORMAS A SEGUIR 1B

#### 02. EL EMBALAJE

DENTRO DEL EMBALAJE 4A

#### 03. EL AUTOMATISMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 4B

APERTURA/CIERRE MANUAL 4B

DIMENSIONES - KIT NORMAL 5A

DIMENSIONES - KIT TÚNEL 5B

#### 04. INSTALACIÓN

MAPA DE INSTALACIÓN 6

FIJACIÓN DEL COFRE 7

FIJACIÓN DE LAS GUÍAS LATERALES Y DEL CUADRO DE MANIOBRAS 8

#### 05. INSTALACIÓN KIT TÚNEL

FIJACIÓN DEL COFRE 9

FIJACIÓN DE LAS GUÍAS LATERALES Y DEL CUADRO DE MANIOBRAS 10

#### 06. FINAL DE CARRERA

REGULAR LOS FINALES DE CARRERA 11

#### 07. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

INSTRUCCIONES PARA CONSUMIDOR/TÉCNICOS 12

#### 08. MANTENIMIENTO

TAREAS Y FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 13

## 01. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

	Este producto está certificado de acuerdo con las normas de seguridad de la Comunidad Europea (CE).
	Este producto está en cumplimiento con la Directiva 2011/65 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión.
	(Aplicable en países con sistemas de reciclaje). Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, equipos electrónicos, mandos, etc.) no deben ser descartados como otros residuos domésticos en el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana decurrentes de la eliminación descontrolada de residuos, separe estos ítems de otros tipos de residuos y reciclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben entrar en contacto con el revendedor donde adquirieron este producto o con la Agencia del Ambiente Nacional para obtener detalles sobre donde y como pueden llevar esos ítems para un reciclaje medioambiental seguro. Los usuarios empresariales deben contactar su proveedor y verificar los términos y condiciones del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben ser mezclados con otros residuos comerciales para basura.
	Esta marca indica que las pilas/baterías no deben ser desechadas como otros residuos domésticos, al final de su vida útil. Las pilas/baterías deben entregarse, para su reciclaje, en puntos de recogida selectiva.
	Los distintos tipos de embalajes (cartón, plástico, etc.) deben recogerse por separado para su reciclaje. Separe los embalajes y reciclelos de forma responsable.
	Esta marcación indica que el producto y accesorios electrónicos (p.ej. cargador, cable USB, aparatos electrónicos, mandos, etc.), son pasibles de descargas eléctricas, por el contacto directo o indirecto con electricidad. Sea prudente al manejar el producto y respete todas las normas de seguridad indicadas en este manual.

# 01. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## **AVISOS GENERALES**

- En este manual se encuentra información de uso y seguridad muy importante. Lea cuidadosamente todas las instrucciones del manual antes de iniciar los procedimientos de instalación/uso y mantenga este manual en un lugar seguro para que pueda ser consultado cuando sea necesario.
- Este producto se destina exclusivamente a la utilización mencionada en este manual. Cualquier otra aplicación u operación que no esté considerada está expresamente prohibida, ya que podría dañar el producto y/o poner a las personas en riesgo originando lesiones graves.
- Este manual está destinado principalmente a los instaladores profesionales, aunque no invalida que el usuario también tenga la responsabilidad de leer atentamente la sección “Normas del usuario” para garantizar el correcto funcionamiento del producto.
- La instalación y reparación de este equipo debe ser realizada únicamente por técnicos cualificados y experimentados, garantizando que todos estos procedimientos se efectúen de acuerdo con las leyes y normas aplicables. Los usuarios no profesionales y sin experiencia están expresamente prohibidos de realizar cualquier acción, a menos que haya sido explícitamente solicitado por técnicos especializados para hacerlo.
- Las instalaciones deben examinarse con frecuencia para comprobar el desequilibrio y los signos de desgaste o daño de los cables, muelles, bisagras, ruedas, apoyos u otros elementos mecánicos de montaje.
- No utilice el equipo si es necesario reparar o ajustar.
- En la realización del mantenimiento, limpieza y sustitución de piezas el producto deberá estar desconectado de la alimentación. También incluye cualquier operación que requiera la apertura de la tapa del producto.
- El uso, limpieza y mantenimiento de este producto puede ser realizado por personas de ocho o más años de edad y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin ningún conocimiento del funcionamiento del producto, siempre que haya una supervisión o instrucciones por personas con experiencia en el uso del producto en seguridad y que esté comprendido los riesgos y peligros involucrados.

- Los niños no deben jugar con el producto o los dispositivos de apertura, para evitar que la puerta o portón motorizados se activen involuntariamente.
- Si el cable de alimentación está dado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de postventa o por el personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica cuando se retire la batería.
- Se asegura de que es evitado el atrapamiento entre parte accionada y las partes fijas circundantes debido al movimiento de apertura de la parte accionada.

## **AVISOS PARA EL INSTALADOR**

- Antes de comenzar los procedimientos de instalación, asegúrese de que tiene todos los dispositivos y materiales necesarios para completar la instalación del producto.
- Debe tener en cuenta el índice de la protección (IP) y la temperatura de funcionamiento del producto para asegurarse que es adecuado para el lugar de instalación.
- Proporcione el manual del producto al usuario e informe cómo manejarlo en caso de emergencia.
- Si el automatismo se instala en un portón con puerta peatonal, es obligatorio instalar un mecanismo de bloqueo de la puerta mientras la puerta está en movimiento.
- No instale el producto de “cabeza hacia abajo” o apoyado en elementos que no soporten su peso. Si es necesario, añada soportes en puntos estratégicos para garantizar la seguridad del automatismo.
- No instale el producto en zonas explosivas.
- Los dispositivos de seguridad deben proteger las eventuales áreas de aplastamiento, corte, transporte y de peligro en general, de la puerta o del portón motorizado.
- Verificar si los elementos que se van a automatizar (puertas, ventanas, persianas, etc.) están en perfecto funcionamiento y si están alineados y nivelados. Compruebe también si los batientes mecánicos necesarios están en los lugares apropiados.
- La central electrónica debe instalarse en un lugar protegido de cualquier líquido (lluvia, humedad, etc), polvo y parásitos.

## 01. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Debe pasar los cables eléctricos por tubos de protección, para protegerlos contra esfuerzos mecánicos, esencialmente en el cable de alimentación. Tenga en cuenta que todos los cables deben entrar en la caja de la central electrónica por la parte inferior.
- Si el automatismo se va a instalar a una altura superior a 2,5 m del suelo u otro nivel de acceso, deberán ser seguidos los requisitos mínimos de seguridad y de salud, por parte de los trabajadores, en la utilización de equipos de seguridad en el trabajo, de conformidad con la Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de septiembre de 2009.
- Fije la etiqueta permanente para el desenganche manual lo más cerca posible del mecanismo de desenganche.
- Se debe prever en los conductores fijos de alimentación del producto un medio de desconexión, como un interruptor o un disyuntor en el cuadro eléctrico, en conformidad con las normas de instalación.
- Si el producto a instalar necesita de alimentación a 230Vac o 110Vac, asegúrese de que la conexión se efectúa a un cuadro eléctrico con conexión de tierra.
- El producto es alimentado únicamente a la baja tensión de seguridad con central eléctrica. (sólo en los motores 24V)
- Las piezas/productos que pesen más de 20 kg deben manipularse con especial cuidado debido al riesgo de lesiones. Se recomienda utilizar sistemas auxiliares adecuados para mover o levantar objetos pesados.
- Preste especial atención al peligro de caída de objetos o movimiento incontrolado de la puerta/puerta durante la instalación o el funcionamiento de este producto.

### AVISOS PARA EL USUARIO

- Mantenga este manual en un lugar seguro para ser consultado cuando sea necesario.
- Si el producto tiene contacto con líquidos sin que esté preparado para eso, debe desconectar inmediatamente el producto de la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos, y consultar a un técnico especializado.
- Asegúrese de que el instalador le ha dado el manual del producto y le ha indicado cómo manipular el producto en caso de emergencia.
- Si el sistema requiere alguna reparación o modificación, desbloquee

el equipo, apague la corriente eléctrica y no lo utilice hasta que todas las condiciones de seguridad estén garantizadas.

- En caso de disparo de disyuntores o falla de fusibles, localice la avería y solucione antes de reiniciar el disyuntor o cambiar el fusible. Si la avería no es reparable consultando este manual, póngase en contacto con un técnico.
- Mantenga el área de acción del portón motorizado libre mientras el mismo esté en movimiento, y no cree resistencia al movimiento del mismo.
- No efectúe ninguna operación en los elementos mecánicos o bisagras si el producto está en movimiento.

### RESPONSABILIDAD

- El proveedor rechaza cualquier responsabilidad si:
  - Se producen fallas o deformaciones del producto que resulten de una instalación, utilización o mantenimiento incorrecto.
  - Las normas de seguridad no se cumplen en la instalación, el uso y el mantenimiento del producto.
  - Las indicaciones contenidas en este manual no se cumplen.
  - Se producen daños causados por modificaciones no autorizadas.
  - En estos casos, la garantía se anula.

### **MOTORLINE ELECTROCELOS SA.**

Travessa do Sobreiro, nº29  
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)  
Barcelos, Portugal

### LEYENDA SÍMBOLOS



• Avisos importantes de seguridad



• Información Útil



• Información de programación



• Información de potenciómetros




• Información de los conectores



• Información de los botones

## 02. EL EMBALAJE

### DENTRO DEL EMBALAJE



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La puerta **Autorreparable Fix** es construida en perfiles propios de aluminio lacado en blanco. Está certificado con el nivel de protección **IP23**.

MOTOR	FIX 1	FIX 2
• Alimentación	230V 50Hz	230V 50Hz
• Potencia	750W	1500W
• RPM	140 (±)	100 (±)
• Fuerza	45 Nm	130 Nm
• Velocidad de apertura	845mm/s a 1280mm/s	
• Reducción	1:15	
• Temperatura de funcionamiento	-25°C a 55°C	
• Ruido	≤ 60dB	
• Nivel de Protección	IP23	
• Frecuencia de Trabajo	Intensiva	
• Clase de Aislamiento	Clase F	



\* La tolerancia de la velocidad depende de la frecuencia seleccionada, del peso de la puerta y de las condiciones de operación.

## 03. EL AUTOMATISMO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


LONA	
• Cable	2 x 1100 dtex PES HT
• Peso	900 g/m <sup>2</sup>
• Resistencia a la tracción	400/400 daN/5 cm
• Resistencia al desgarro	45/45 daN
• Temperatura de funcionamiento	-30°C a 70°C
• Adherencia	10/10 daN/5 cm

MICA TRANSPARENTE	Hasta -10°C	Por encima de -10°C
• Espesor	2mm	2mm
• Material	PVC	PVC
• Dureza	-	-
• Peso	-	-
• Resistencia a la tracción	-	18.59-20.90Mpa
• Resistencia al desgarro	-	10.80-12.70Mpa
• Elasticidad	-	439 a 482%
• Fisuración en frío	-	-
• Paso de la luz	Si	Si

		ANCHO							
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
ALTURA	2000								
	2500								
	3000								
	3500								
	4000								
	4500								
5000									

Nota: Las alturas de 3000mm y 3500mm están etiquetadas como 'FIX 1'. Las alturas de 4000mm, 4500mm y 5000mm están etiquetadas como 'FIX 2'.

### APERTURA/CIERRE MANUAL



Para abrir o cerrar manualmente la puerta, simplemente tire y sostenga la palanca de desbloqueo e inserte la palanca para girar el tornillo instalado en la parte inferior del motor (ver imagen).


• Al rodar para la derecha irá a abrir la puerta y al rodar para la izquierda irá a cerrar.



Si lo desea, puede usar una máquina con llave umbrako para abrir más rápido.

# 03. EL AUTOMATISMO


## DIMENSIONES - KIT NORMAL



5A ES

# 03. EL AUTOMATISMO

## DIMENSIONES - KIT DE TÚNEL



ES 5B

### LEYENDA

- OLM • Umbral Lado del Motor
- OLC • Umbral Lado Contrario
- PM • Dintel Mínimo
- LVP • Ancho Del Vano De Paso
- LVT • Ancho Total del Vano
- AVP • Altura del Vano de Paso

Dimensiones presentadas en mm.

# 04. INSTALACIÓN


## MAPA DE INSTALACIÓN

- 1 • Cofre en aluminio
- 2 • Guías laterales
- 3 • Protección del motor
- 4 • Lona

- 5 • Cuadro de maniobras
- 6 • Chapa de soporte del cofre
- 7 • Motor
- 8 • Conector de conexiones

- 9 • Palanca de desbloqueo
- 10 • Stop de emergencia
- 11 • Botón de subida
- 12 • Botón de descenso

- 13 • Chapa de fijación de la fotocélula
- 14 • Fotocélula
- 15 • Columna de fotocélula
- 16 • Cinta



# 04. INSTALACIÓN


## FIJACIÓN DEL COFRE



Verifique la altura de las guías laterales para cumplir con las medidas necesarias para la instalación.




Utilice las medidas correspondientes de la pág. 5A a la pág. 5B.



### 1 POSICIONAR COFRE


Aplique el cofre en la pared del lugar de instalación, teniendo en cuenta la nivelación horizontal y el dintel. El cofre debe estar centrado en el vano. Con base en los agujeros que existen en las chapas del soporte, marque los puntos de perforación.



### 2 FIJAR COFRE

Haga las perforaciones en los puntos marcados, colocando después el cofre en la pared, fijándolo con bujes y tornillos.

**El cofre debe estar bien fijado para que no se produzcan accidentes.**




### 3 CAMBIAR EL TAPÓN

Una vez finalizada la instalación, debe:

**A** - Quitar el Tapón del motor hacia arriba (1)

**B** - Colocar el Tapón de Respiro (2) suministrado con el motorreductor.





### 4 AJUSTAR LONA

Desbloquee el motor y tire de la lona manualmente alrededor de 500 mm (pág. 4B).


## 04. INSTALACIÓN

### FIJACIÓN DE LAS GUÍAS LATERALES Y DEL CUADRO DE MANIOBRAS




#### 5 APLICAR GUÍAS LATERALES

Coloque las guías laterales por el lado interior de las chapas de soporte y apoyadas en la pared. La lona debe quedar en el interior de las guías laterales, para poder bajar y subir siempre dentro de las mismas.




#### 6 FIJAR LAS GUÍAS LATERALES A LA PARED

Fije las guías en las chapas de soporte con tornillos. El primer tornillo debe aplicarse a **100mm** del suelo y los restantes de **400mm**.



#### 7 FIJAR EL CUADRO DE MANIOBRAS

Determine el lugar para la fijación del cuadro de maniobras y haga su fijación en la pared.



#### 8 COLOCAR PROTECCIÓN DEL MOTOR

⚠ Primero, ajuste el final de carrera (ver pág. 12).  
8.1 Apriete la chapa B en la chapa A.  
8.2 Fije el tirante a la chapa A.  
8.3 Fije la placa C a la placa B y al tirante.  
8.4 Apriete los 2 tornillos de la parte superior de la protección.

#### 9 CONEXIÓN DE LOS ENCHUFES DE LAS MF2020

Conecte el cable hembra RX (del lado de la central) al cable macho TX del lado contrario. Al realizar la conexión, las flechas indicadas en los cables deben estar frente a frente.


**Nota:** Recomendamos el uso de una guía de protección (guía técnica) a lo largo del recorrido que elija para el cable.



Consulte el manual del producto para obtener información más detallada sobre la instalación y ajustes de las fotocélulas **MF2020**.


# 04. INSTALACIÓN

## FIJACIÓN DEL COFRE - KIT TÚNEL




### 1 POSICIONAR COFRE

Inserte el cofre dentro del túnel y colóquelo en el lugar deseado para la instalación, teniendo en cuenta el nivel horizontal. Con base en los agujeros existentes en las chapas de soporte, marque los lugares de perforación.




Cofre completamente ajustado a las paredes y al techo.




### 2 FIJAR COFRE

Haga las perforaciones en los puntos marcados, colocando después el cofre en la pared, fijándolo con bujes y tornillos. **El cofre debe estar bien fijado para que no se produzcan accidentes.**



### 3 CAMBIAR EL TAPÓN

Una vez finalizada la instalación, debe:  
**A** - Quitar el Tapón del motor hacia arriba (1)  
**B** - Colocar el Tapón de Respiración (2) suministrado con el motorreductor.




### 4 AJUSTAR LONA

Desbloquee el motor y tire de la lona manualmente alrededor de **500mm** (pág. 4B).

## 04. INSTALACIÓN

### FIJACIÓN DE LAS GUÍAS LATERALES Y DEL CUADRO DE MANIOBRAS - KIT TÚNEL



**5 APLICAR GUÍAS LATERALES**  
Coloque las guías laterales por el lado interior de las chapas de soporte y apoyadas en la pared. La lona debe quedar en el interior de las guías laterales, para poder bajar y subir siempre dentro de las mismas.

**6 FIJAR LAS GUÍAS LATERALES A LA PARED**  
Fije las guías en las chapas de soporte con tornillos. El primer tornillo debe aplicarse a **100mm** del suelo y los restantes de **400** en **400mm**.

**7 FIJAR CUADRO DE MANIOBRAS**  
Determine el lugar para la fijación del cuadro de maniobras y haga su fijación en la pared.

**8 COLOCAR PROTECCIÓN DEL MOTOR**  
⚠ Primero, ajuste el final de carrera (pág. 11). Aplique la protección del motor y fíjela apretando los 2 tornillos.

**9 CONEXIÓN DE LOS ENCHUFES DE LAS MF2020**  
Conecte el cable hembra RX (del lado de la central) al cable macho TX del lado contrario. Al realizar la conexión, las flechas indicadas en los cables deben estar frente a frente.  
**Nota:** Recomendamos el uso de una guía de protección (guía técnica) a lo largo del recorrido que elija para el cable.

**5** APLICAR GUÍAS LATERALES

**6** FIJAR LAS GUÍAS LATERALES A LA PARED

**7** FIJAR CUADRO DE MANIOBRAS

**8** COLOCAR PROTECCIÓN DEL MOTOR

**9** CONEXIÓN DE LOS ENCHUFES DE LAS MF2020

VANO DE PASO

400mm

400mm

100mm

PARED

221mm

243mm

9

9

9

## 05. FINAL DE CARRERA





### REGULAR LOS FINALES DE CARRERA



#### • AFINACIÓN

El anillo **4** debe activar el micro-switch por debajo, y el anillo **3** debe activar el micro-switch por encima, como muestra la siguiente imagen.




#### • CONEXIONES



- 1 Coloque manualmente la puerta en el área que desea para la desaceleración de apertura.
- 2 Gire el tornillo de ajuste **4** hasta que el anillo del interruptor de límite **4** active el micro-switch correspondiente.
- 3 Coloque manualmente la puerta en el área que desea la desaceleración de cierre.
- 4 Gire el tornillo de ajuste **3** hasta que el anillo del interruptor de límite **3** active el micro-switch correspondiente.

## 06. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

### INSTRUCCIONES PARA CONSUMIDOR/TÉCNICOS

PROBLEMA	CAUSA/RESOLUCIÓN	
 <p>• Aparece el mensaje OL2 en la pantalla</p>	<p>• Este aviso aparece cuando algún objeto golpea en la lona, provocando su salida de las guías laterales</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 • Haga reset</li><li>2 • Espere 15 segundos.</li><li>3 • Presione <b>OPEN</b> y la lona volverá a encajar en las guías.</li></ol> <p style="text-align: center;">o</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 • Desconecte el disyuntor.</li><li>2 • Espere 15 segundos.</li><li>3 • Vuelva a conectar.</li><li>4 • Presione <b>OPEN</b> y la lona volverá a encajar en las guías.</li></ol>
 <p>• La lona salió de las guías en la parte superior</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 • Desbloquee el motor (pág. 4B)</li><li>2 • Recurriendo a la manivela, haga descender la lona lo suficiente para conseguir volver a encajar en la guía.</li><li>3 • Dirija y oriente la lona para que esta entre en la guía y vuelva a funcionar correctamente.</li></ol>	
 <p>• La lona tiene poca tensión</p>	 <ol style="list-style-type: none"><li>1 • Abra la tapa de la guía (imagen arriba).</li><li>2 • Ajuste los pernos de los muelles hasta encontrar la tensión deseada.</li></ol>	

# 07. MANTENIMIENTO

## TAREAS Y FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

Durante el mantenimiento/revisión compruebe los parámetros mencionados a continuación.  
En la fecha en que realice el mantenimiento, marque con una "X" las tareas realizadas.

	Frecuencia (meses)				Fecha						
	6	12	24	36							
<b>1. FUNCIONAMIENTO MECÁNICO</b>											
Ajuste de la puerta a la estructura		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Ruido de los puntos de desplazamiento		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Electrofreno - desbloqueo manual		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Velocidad de la puerta		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Limpieza de insectos		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Puntos de fricción de la lona para evitar desgarros		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
<b>2. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO</b>											
Alimentación protegida por disyuntor y cable de tierra		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Conexión de cables		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Funcionamiento de fotocélulas en ralentí y a máxima velocidad		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Seguridad inferior (regla inferior)		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Parada y arranque suave		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Publicidad		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Etiqueta para registro de la intervención		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Etiqueta de marcado CE		X			/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
<b>Empresa / Técnico:</b>											



Dado que las normas de mantenimiento varían en función de la legislación vigente en el país donde se instala la cortina cortafuegos, el instalador debe verificar que la frecuencia de mantenimiento recomendada es la correcta.